Bedienungsanleitung

DJB 273BT USB/AX - PARTY-LAUTSPRECHER 60W

TRAGBARES MULTIMEDIA-AUDIO-SYSTEM MIT BLUETOOTH®
WIEDERAUFLADBARE BATTERIE - DOPPELTER USB-EINGANG
DISCO LIGHT - TWS-FUNKTION (TRUE WIRELESS STEREO)

New Majestic S.p.A. Via
Rossi Martini Nr. 41
26013 Crema (CR)- Italien
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Wir empfehlen Ihnen, die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für eine eventuelle zukünftige Verwendung aufzubewahren.

⚠ Das Gerät muss vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

Grundlegende Informationen und Vorsichtsmaßnahmen

ACHTUNG

Das gleichseitige Dreieck mit einem Pfeil im Inneren soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer "gefährlichen Spannung" aufmerksam machen, die nicht isoliert ist und die Gefahr eines Kurzschlusses hervorrufen kann.

ACHTUNG: ENTFERNEN SIE KEINE ABDECKUNG VOM GERÄT, UM DAS RISIKO DES KURZSCHLUSSES ZU VERRINGERN. DAS VORHANDENSEIN VERWENDBARER TEILE IM INNERHALB DES GERÄTES WIRD NICHT ERWÄHNT. WENDEN SIE SICH NUR AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

Das gleichseitige Dreieck mit einem Ausrufezeichen soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen aufmerksam machen, die dem Gerät beiliegen.

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG

Befolgen Sie immer die Anweisungen, wenn Sie diesen Bluetooth-Lautsprecher verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

1) Lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät verwenden.
2) Heben Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachlesen auf.
3) Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt oder in der Nähe von Gegenständen, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, Gläsern oder anderen Gegenständen, aufgestellt werden.
4) Stellen Sie keine Quelle offener Flammen, wie eine Kerze, auf das Gerät.
5) Halten Sie das Gerät aus der Reichweite von Kindern fern. Verhindern Sie durch das Verschließen der Schlitze nicht die richtige Belüftung des Gerätes
6) Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose mit einer Netzstromversorgung von 100-240 V und 60/50 Hz angeschlossen ist. Die Verwendung einer höheren Spannung kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder zu einem Kurzschluss führen. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Netzkabel entfernen, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
7) Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen in die Steckdose..
8) Schließen Sie den Stecker des Netzkabels, nicht an, wenn es nicht in den entsprechenden Anschluss passt.
9) Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie es auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche. Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 35 ° C aus. Lassen Sie zwischen der Rückseite und der Oberseite des Geräts einen Abstand von ca. 30 cm sowie auf jeder Seite von ca. 5 cm.

10) Drücken Sie die Tasten immer leicht. Wenn sie zu fest gedrückt werden, kann das Gerät beschädigt werden.
11) Entsorgen Sie die Batterie bitte verantwortungsbewusst.
12) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, bevor Sie es umsetzen.
13) Stecken Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtnutzung aus.
14) Dieses Gerät enthält in seinem Inneren keine verwendbaren Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Es gibt keine verwendbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich bei Reparaturanfragen nur an qualifiziertes Servicepersonal.
15) Montieren Sie das Gerät nicht an der Wand.
16) Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehern, Lautsprechern oder anderen Gegenständen, die starke Magnetfelder erzeugen.
17) Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es nicht benutzt wird.

Gebrauchsanweisung

Ansicht von oben



1. Anschluss AUX IN zu 3,5mm
2. USB-Eingang für WIEDERGABE
3. Anschluss MIC 1 Buchse 6,3mm
4. USB-Eingang zum AUFLADEN
5. Anschluss MIC 2 Buchse 6,8mm
6. TASTE SUPER BASS
7. TASTE EQ/ECHO
8. TASTE LIGHT
9. TASTEN MIC VOL+/-
10. TASTE ⏯ PLAY-PAUSE
11. TASTE ⏮
12. TASTE ON/OFF
13. TASTE TWS/BLUETOOTH
14. TASTE P-MODE
15. TASTEN 10/FOLD.+/-
16. TASTE FUNCTION/Ù
17. TASTE ⏭
18. LAUTSTÄRKEREGLER

Vorder- und Rückseite



19. LED FÜR VERBINDUNG VON BLUETOOTH
20. LED FÜR LADEVORGANG
21. LCD-DISPLAY
22. LEUCHTEN DER TWEETER
23. TWEETER 2”
24. LEUCHTEN DES DISCO LIGHT
25. LEUCHTEN DES WOOFER
26. WOOFER 6,5”
27. NETZANSCHLUSS
28. BELÜFTUNGSÖFFNUNG

EINLEITUNG
STROMVERSORGUNG
Dieses Gerät arbeitet mit einer wiederaufladbaren Batterie zu 12V 4000mA für eine Wiedergabe von ca. 3 Stunden Dauer bei mittlerer Lautstärke und bei voller Ladung (Ladezeit: etwa 4 Stunden)
Schließen Sie das AC-Stromkabel an, um mit dem Aufladen der Batterie zu beginnen. ROTE LED leuchtet dauerhaft: Batterie wird geladen:
GRÜNE LED: Ladevorgang beendet, die Batterie ist voll. ROTE
LED blinkt: Batterie leer.
Warnung: Ersetzen Sie die Batterie nicht selbst. Lassen Sie diesen Vorgang, nur hochqualifiziertes Personal kann diesen Vorgang ausführen.

BETRIEBSANWEISUNG
EN GRUNDFUNKTIONEN

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.

HINWEIS: Nach ca. 15 Minuten Inaktivität (keine Quelle aktiv) wechselt das Produktautomatisch in den Standby-Modus. Betätigen Sie die Taste **FUNCTION/** , um es wieder einzuschalten.

TASTE FUNKTIONEN
Betätigen Sie mehrmals die Taste **FUNCTION/** , um auf die verschiedenen Funktionen zuzugreifen.
(USB/BLUETOOTH/AUX IN).

REGELUNG DER LAUTSTÄRKE
1. Drehen Sie den Regler **VOLUME,** um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
2. Betätigen Sie die Tasten **MIC VOL +/-,** um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.

SUPER BASS
Drücken Sie die Taste **SUPER BASS**, um den Effekt der tiefen Töne zu erhöhen.

EQUALIZER-FUNKTION (EQ)
Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes System zur Vorentzerrung des Audios. Drücken Sie mehrmals die Taste EQ/ ECHO, um eine der 5 verfügbaren Audioeinstellungen auszuwählen (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP und JAZZ).

ECO (nur Mikrofon)
Betätigen und halten Betätigen Sie die Taste **EQ/ ECHO**, um den Echoeffekt am Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

USB-ANSCHLUSS ZUM AUFLADEN
Dieses Gerät ist mit einem 5V / 1000mA-USB-Ladeanschluss ausgestattet, über den Sie Ihr Smartphone, Tablet oder jedes mit einem USB-Anschluss ausgestattete Gerät aufladen können. Schließen Sie das USB-Kabel Ihres Geräts an die USB-Ladebuchse des Geräts an.

DISCOLIGHT

Das Gerät kann 5 DISCO LIGHT LED-Lichteffekte über die Diffusoren aktivieren. Betätigen Sie die Taste **LIGHT**, um verschiedene Betriebsarten zu wählen:

L-1: Blaue LED leuchtet dauerhaft
L-2: Rote LED leuchtet dauerhaft
L-3: Grüne LED leuchtet dauerhaft
L-4: Verschiedene Farbkombinationen im Wechsel nach dem Rhythmus der Musik
L-5: Verschiedene Farbkombinationen wechseln sich langsam ab.
Betätigen Sie die Taste zum Ausschalten der LEDs erneut.

Halten Sie die Taste **LIGHT** gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung der Funktionstasten zu aktivieren/deaktivieren.

USB-FUNKTIONEN

1. Betätigen Sie die Taste **FUNCTION/** ⏻, um den Modus "USB" zu wählen.
2. Schließen Sie ein USB-Gerät am USB-Eingang an, der sich im oberen Teil des Gerätes befindet. Die Wiedergabe beginnt automatisch ab dem Titel 1.
3. Drücken Sie, um die Wiedergabe vorübergehend zu stoppen, die Taste **PLAY/PAUSE.**
4. Betätigen Sie erneut die Taste **PAUSE/PAIR.** um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Betätigen Sie während der Wiedergabe die Tasten ⏭ **//** ⏮, um den nächsten/vorherigen Titel wiederzugeben. Betätigen und halten Sie die Taste gedrückt, um en Titel schnell vor- und zurückzuspulen.
6. Halten Sie die Tasten **10/FOLD +** oder **10/FOLD-** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das nächste/vorherige Verzeichnis auszuwählen (wenn das USB-Gerät mehr als ein Verzeichnis enthält). Drücken Sie kurz, um die vorherigen/nächsten 10 Titel zu überspringen

Wichtig: Von der Verwendung von USB-Verlängerungskabeln wird abgeraten. Trennen Sie das USB-Gerät während der Wiedergabe nicht vom Gerät.

WIEDERHOLEN DES TITELS

Es ist möglich, einen Titel oder alle Titel wiederholt abzuspielen.

Wiederholen eines einzelnen Titels

Betätigen Sie während der Wiedergabe die Taste **P-MODE**. Das Display zeigt ↻ an und der gerade gehörte Titel wird wiederholt wiedergegeben.

Wiederholen des Verzeichnisses (nur bei USB-Geräten, die mehr als ein Verzeichnis enthalten).

Betätigen Sie die Taste **P-MODE,** bis auf dem Display ↻ DIR angezeigt wird, und die im wiedergegebenen Verzeichnis enthaltenen Titel werden fortwährend wiederholt.

Wiederholen aller Titel

Betätigen Sie die Taste **P-MODE,** bis auf dem Display ↻ ALL angezeigt wird, und alle im USB-Gerät enthaltenen Titel werden fortwährend abgespielt

RANDOM

Betätigen Sie die Taste **P-MODE,** bis auf dem Display RAN angezeigt wird. Die

Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge beginnt ab dem nächsten Titelt

BLUETOOTH-FUNKTION

1. Betätigen Sie die Taste **FUNCTION/** ⏻ und wählen Sie die Funktion BLUETOOTH. Auf dem LCD-Display wird “BT” angezeigt wird. Die Anzeige Bluetooth und die Led PAIR beginnen zu blinken. Das System ruft automatisch die Such-Funktion auf.
2. Aktivieren Sie die Funktion Bluetooth auf dem zu koppelnden externen Gerät.
3. Starten Sie die Suche der Geräte. Wählen Sie am Ende das Gerät "DJB 273BT USB/AX".
4. Geben Sie bei Aufforderung das Kennwort "0000" ein (wenn die Kopplung erfolgreich war, hört die Led PAIR auf, zu blinken).
5. Betätigen Sie die Taste **PLAY** auf dem Gerät, um die Wiedergabe zu starten, und verwenden Sie die Tasten ⏭ oder ⏮ zur Auswahl der Titel.

Hinweis: Die maximale Entfernung für einen optimalen Empfang im Bluetooth-Modus beträgt im Freien ungefähr 10 m.

Funktion TWS (True Wireless Stereo)

Verfügen Sie über zwei DJB 273BT USB / AX-Geräte, können Sie die TWS-Funktion aktivieren, mit der Sie die beiden Geräte miteinander koppeln können, um eine Stereo-Audiowiedergabe zu erzielen (die Geräte spielen das Audio gleichzeitig ab). Schalten Sie das Hauptgerät in den Bluetooth-Modus und schalten Sie das zweite Gerät ein. Halten Sie im Bluetooth-Modus die Taste ⏻/TWS etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Nach einigen Sekunden bestätigt ein Ton die Kopplung. Das erste Gerät zeigt "TWS R" an, während das zweite Gerät dagegen "TWS L". Während der Wiedergabe können die Funktionen Wiedergabe/Pause/ ⏮/⏭ von beiden Geräten ausgeführt werden, während die Lautstärkefunktion einzeln gesteuert wird.

Halten Sie die Taste ⏻/TWS am zweiten Gerät gedrückt, um die Funktion TWS zu beenden.

FUNKTION AUX-IN

1. Betätigen Sie die Taste **FUNCTION/** ⏻, um den Modus “AUX” zu wählen.
2. Schließen Sie eine externe Audioquelle mit einem Audiokabel mit 3,5-mm-Buchse (nicht beiliegend) an den Eingang AUX IN im oberen Teil des Geräts an.
3. Betätigen Sie die Taste PLAY am externen Audio-Gerät, um die Wiedergabe zu starten. Regeln Sie die Lautstärke auf die gewünschte Hörlautstärke.

MIKROFON

Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an den MIC1/2-Eingang zu 6,3 mm an, schalten Sie das Mikrofon ein und stellen Sie die Lautstärke und den Echoeffekt mit den entsprechenden Bedienelementen ein. Es ist möglich, zwei Mikrofone gleichzeitig zu verwenden.
Hinweis: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke schrittweise ein, um den Rückkopplungseffekt (Larsen-Effekt/akustisches Feedback) zu vermeiden.

Technische Daten

ALLGEMEIN

Stromversorgung: AC100-240V~60/50Hz
Verbrauch: 35W
Max. Ausgangsleistung: 60W
Buchse AUX in 3,5mm
Mikrofonbuchse 6,3mm
Betriebstemperatur: 5° C – +35° C

Bluetooth

Kommunikationssystem: Bluetooth-Standardversion 4.2+EDR
Empfangsbereich: 10 m (Entfernung Luftlinie)
Profil der Bluetooth-Kompatibilität: (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung 1
AC-Netzkabel 1

Anmerkungen: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MAJESTIC **DJB 273BT USB/AX**

TRAGBARES MULTIMEDIA-AUDIOSYSTEM MIT BLUETOOTH

STROMVERSORGUNG: AC 100-240V~60/50Hz WIEDERAUFLADBARE BATTERIE: DC 12V 4A VERBRAUCH: 35W
USB: 5V ⎓ 200mA
AUFLADEN ÜBER USB: 5V 1A
VERBRAUCH IM STANDBY: <0.5W
NEW MAJESTIC S.p.A. VIA ROSSI MARTINI NR. 41 26013 CREMA (CR)-ITALIA
www.newmajestic.com MADE IN CHINA

Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

Entsorgung der Batterien

Klasse II, doppelte Isolierung