(正面)

MAJESTIC

DAB+

DAB 841





DAB/DAB+ RDS FM PORTABLE CLOCK RADIO

Please read the manual before using the product.
Please read the manual carefully before using the radio for the first time, so as to make a reference for the future use.

1.POWER SUPPLY:
Use an adapter with input (AC 100V-240V 50/60Hz) and output (DC 5.5V / 1A) or 4 batteries with size AA (not included).
NOTE: Remove the batteries if you don't use the product for a long time.

Power On/Off:
Extend the rod antenna for a better reception.
Press ON/OFF button to turn the unit on and press it again to turn it off.
With unit on, press STANDBY button and the unit will turn off in Standby mode, you can see the clock on display.
Note: In RDS/Fm mode the time won't be correct, because in Italy the CT (Clock Time) function is not active.

Function Selector:
Put the DAB/FM/AUX knob on desired DAB or FM or AUX FUNCTION.

What is DAB (Digital Audio Broadcasting) ?
The Digital Audio Broadcasting is a universal standard procedure to broadcast the audio signals in digital format (codified).
DAB is a new technology that allows to listen to the sound with the same CDs quality, as the reception is very good, without any sort of noise.
La transmissione DAB use an high speed data stream which can contain:
With DAB, most stations broadcast on the same frequency (ensemble or multiplexer).
DAB radio stations individually broadcast many infos (scrolling text, song titles, program type, signal strength, weather, traffic).

DAB / DAB+ Radio
Switch on DAB, press ON/OFF button to turn the Radio on, press the AUTO button, DAB will do the auto scan.
To complete the automatic tuning the radio tunes to the first station in the list of DAB stations stored with the automatic tuning.

Information Trasmission DAB/DAB+
In DAB/DAB+ mode, on display the will be some infos about the listened radio stations.
Press the info button repeatedly to change the information on display.

Note: not all the DAB / DAB + stations provide all the information displayed by the device.
Scrolling text: Shows the information transmitted by the DAB radio station
DLS: displays information about the transmitted song
Signal Strength: displays information about the signal strength via a toolbar on the display, the more the bar is long the signal is stronger than the bar becomes full.
Program Name: displays information about the sender of the service.
Program Type: displays information about the type of broadcasting program
Number of the transmitted frequency: displays information about the number and the frequency of DAB / DAB + broadcast.
Bit Rate: Displays information about the compression ratio of the broadcasted transmission, the higher the value the better the quality of the transmission.
TIME and DATE: displays information about the time and date of the current transmission.

RDS / FM Radio
In FM mode, the display will show a series of information related to the broadcasting station.
Press the info button repeatedly to change the information on display.
Note: not all RDS radio stations provide the information displayed by the device.
RDS Info: Name of transmitter: displays information about the listening radio station (name and frequency).
Program Type:
Displays information about the type of broadcasting material.
Stereo / Mono:
indicates if the transmission is in stereo or in mono.
Time and Date:
displays information about the time and date of the current transmission
Note: the time and the date can also be wrong, because not all radio stations are equipped with this function.

Function Buttons:
AUTO:
In DAB / DAB + mode: Autotune Function, this search can be done during Quick scan or Full scan mode.
It is recommended to do search in Full scan because it analyzes the band III DAB / DAB +.

Quick scan, press and release the Auto button, the product will do a quick scan of the frequency range.
Full Scan: press the Auto button on the product will scan the entire band III DAB / DAB + from channel 5A to channel 13F.
Note: to delete all the stored channels and to make a new DAB / DAB + channel scan, keep pressed the info button on the display to restore the clock setup, press the info button again to show the reset system, press the Enter key the product will reset the stored channels and then it will automatically starts a new DAB/DAB + channel scan.

DAB Frequency Table (Band-III) (MHz)

Band III DAB (174 - 240 MHz)			
Ser.	Europe		
5A	174.928 MHz	10A	209.936 MHz
5B	176.640 MHz	10B	211.648 MHz
5C	178.352 MHz	10C	213.360 MHz
5D	180.064 MHz	10D	215.072 MHz
6A	181.936 MHz	11A	216.928 MHz
6B	183.648 MHz	11B	218.640 MHz
6C	185.360 MHz	11C	220.352 MHz
6D	187.072MHz	11D	222.064 MHz
7A	188.928 MHz	12A	223.936 MHz
7B	190.640 MHz	12B	225.648 MHz
7C	192.352 MHz	12C	227.360 MHz
7D	194.064 MHz	12D	229.072 MHz
8A	195.936 MHz	13A	230.784 MHz
8B	197.648 MHz	13B	232.496 MHz
8C	199.360 MHz	13C	234.208 MHz
8D	201.072 MHz	13D	235.776 MHz
9A	202.928 MHz	13E	237.488 MHz
9B	204.640 MHz	13F	239.200Mhz
9C	206.352 MHz		
9D	208.064 MHz		

In FM mode:
Briefly press the Auto button to do auto search frequency up, the search will stop on the first received radio station.

Keep pressed the Auto button to do auto search frequency down, the search will stop on the first received radio station.

UP / DN Buttons:
These keys are used to navigate through the various adjustments.
In DAB + mode to move between the various stations stored.
In FM mode to do a manual search of the Rds/FM radio channels, if you know the frequency of the radio press and hold until the desired radio station.

MEMi: memory key
This button is used to store 10 radio stations DAB / DAB + and 10 radio stations RDS / FM.
Choose the desired station DAB / DAB + with the UP / DN buttons, press and hold the MEMI button, number flashes on the display, using the UP / DN buttons choose the number where to store the radio station and confirm with Enter button, repeat the operations to store up to 10 radio stations.
Choose an RDS / FM radio station with the UP / DN buttons or the Auto button and keep pressed the MEMI button, the number flashes on the display, using the UP / DN button, choose the number where to store the radio station and confirm with Enter button, repeat the procedure to store up to 10 radio stations.

Notes: To recall stored radio stations, press MEM button and using the UP / DN buttons to the desired number, confirm with Enter.

Enter:
To confirm the selected function

INFO:
In DAB / DAB + mode, keep pressed the INFO button to enter the setting clock mode, then briefly press the same button to display the System Reset mode, then briefly press to display the software version of KM-RD16 V1.09, then press the same button briefly to display the information, if they are transmitted by the radio stations.
In DAB / DAB + mode, briefly press the INFO button, the display will show the type of program, a set of information, the frequency, bitrate, time and date, the compression ratio of the transmission, and information (DLS).
In RDS / FM mode, briefly press the INFO button, the display will show the type of program, the frequency, time and date, Mono / Stereo and Radio Text.

Note: Keep pressed the INFO button to enter clock mode, press Enter with the UP / DN buttons, select "Auto" option, the clock and date are adjusted automatically by the radio station.
Choose "Manual" and press the Enter key with the UP / DN buttons set the time and date settings confirm with the Enter key.
In RDS / FM mode the time and date may not always be correct, because not all RDS radio stations give this kind of information.

LCD: displays the current info status of the radio station listening.

SLEEP: running time from 15-30-45-60-90 minutes or OFF (off).
Press the Sleep button and using the UP / DN to program the operating time and press the Enter key at the top right of the screen, on display will appear the icon "S with the set time," as soon as the time is exceeded the product will switch off in standby mode.

Volume knob: turn the knob to the right to increase volume, to the left to decrease it.

Telescopic Antenna:
Pull out the antenna and position it for best reception.

Headphone Jack:
insert the headset (headphones not supplied) into the rear 3.5mm jack.

AUX:
Insert into the socket 3.5mm Aux In for connecting an external audio source.

ALARM: (key to set the alarm clock)
Press the ALARM key to set the alarm (ALARM 1) press again to set (ALARM 2), in alarm 1 or 2 mode press the Enter key and using the UP / DN set the desired mode (Off, Beep, Buzzer, DAB / DAB + alarm , FM alarm with RDS / FM).
Notes: for the alarm clock with alarm radio station before setting the alarm tune to the desired station.
Press the Enter key and using the UP / DN set the desired mode (Once), (Daily), (Weekdays), (Weekends).
Press the Enter key to set the hour and minute alarm with the UP / DN.
Press the Enter key and adjust with the UP / DN volume level desired alarm.

Press the Standby button, at the top right of the screen will display the icon alarm 1 and / or 2 alarm means that the alarm has been set, the alarm will sound at the set time.
Press the Standby button to stop the alarm, the alarm will sound the next day at the same time, press the ON / OFF button to turn it off completely.

SNOOZE: (active mode only Beep)
when the alarm sounds BEEP press SNOOZE to temporarily stop the alarm, the alarm will sound again after 6 minutes.
Press the Standby button to stop the alarm, the alarm will ring the next day at the same time, press the ON / OFF button to turn it off completely.

Note: We recommend the use of the supplied adapter.
For your safety, it is recommended to use original spare parts only, it is recommended not to pull the plug when you are performing manual tuning.
Please read the below note :

Cleaning and Maintenance:
Use a soft cloth to clean the device
Do not place the unit to direct sunlight, moisture, dust and excessive vibration.
The optimum temperature for the use of the device is between 5-40 ° C.
To avoid damage, ensure that the device is far away from any liquid, including rainwater.

SPECIFICATIONS:
BANDS III DAB / DAB + channel from 5th - 13F frequency
from 174.928 to 239.200MHz
FM .87.5 - 108MHz
Preset: 20 Radio Stations (10DAB / 10FM)
Alarm with Beep, FM radio, DAB / DAB +
Alarm 1 and 2
Alarm mode (once-daily-weekly-weekends)
Snooze Function
Sleep Function
Dual stereo headphone out
3.5mm AUX In
Telescopic antenna
Output Power: 1.5W max in Rms

Unit dimensions: 5.30 (W) x 12.0 (H) x 19.8 (L) cm
Weight: 400 gr
Power Supply: AC / DC 100V-240V AC 50-60Hz
DC 5.5V - 1000mA
Batteries: 4 x 1.5V "AA" batteries not included.

GUIDE TO ANY PROBLEM FOUND:
The product does not turn on:
Check if the adapter is inserted correctly; Use only the supplied adapter.
Check whether the batteries are inserted, or must be replaced.

No sound:
Check that the volume is not set to the lowest level.
For your safety, it is recommended to use original spare parts only, it is recommended not to pull the plug when you are performing manual tuning.
Please read the below note :

Poor signal from the radio channel:
Adjust the antenna position in order to receive the best reception.

Malfunction:
Pull the power cord and batteries for 5 minutes, then reconnect and turn the power on to check whether the problem is solved, otherwise please contact an authorized service center.

CE

The "CE" indicates that the product complies with the European Directives:
2006/95 / EC Low Voltage Directive
2004/108 / EC EMC Directive
2009/125 / EC ErP Directive (EC) No. 1275 // 2008
2011/65 / EU RoHS Directive

It is possible to request a full copy of the Declaration of Compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini, 41 - 26013 Crema (CR) Ital

OSD on DISPLAY

DAB infos on Display:

WELCOME TO DIGITAL RADIO	
FIRST TIME POWER ON	
AUTO TUNE FULL SCAN	
SEARCHING	
SERVICE NAME DAB INFO	
SERVICE NAME DAB INFO	
DAB	
DAB NOT AVAILABE	

Local Scan 5A ~ 13F
No Service
Display of last time
First service in scan list

When the switch is on FM mode, press ON button, the display will a ppear as follow:

RDS/ FM Infos on Display:

WELCOME TO DIGITAL RADIO	
FIRST TIME POWER ON	
FREQUENCY FM	
INFO	
FREQUENCY FM	
INFO	
FREQUENCY FM	
INFO	

Yes
Freq. increase
Display of last time
First station is found

When the switch is on AUX mode, press ON button, the display will appear as follow:

AUX Infos on Display:

Welcome to Digital Radio	
AUX-IN	

CE RoHS

La New Majestic SpA dichiara che il prodotto è rispondente ai D.M. 548 del 28.08.95 ed in particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

MAJESTIC
DAB 841

DAB+

RADIO SVEGLIA PORTATILE CON SISTEMA DAB/DAB+ E RDS FM

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima dell'utilizzo dell'apparecchio.
Leggere attentamente il manuale prima di usare la radio per la prima volta e conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

1.ALIMENTAZIONE :
Alimentazione di rete: 2 batterie di AA(DC 100V-240V 50/60Hz – DC 5.5V / 1A) ad una presa di corrente domestica e lo spinotto alla presa del prodotto DC 5,5V. In alternativa è possibile utilizzare il prodotto tramite le batterie, aprire il vano batterie e inserire
4 batterie 1,5V "AA" (batterie non incluse) seguendo le indicazioni di polarità riportate all'interno del vano batterie.
N.B: rimuovere le batterie in caso di prolungato inutilizzo del prodotto.

Accensione e Spegnimento
Estendere l'antenna telescopica per ottenere una ricezione ottimale.
Premere il tasto **ON/OFF** per accendere l'apparecchio, premerlo di nuovo per spegnerlo.
Standby, con apparecchio acceso premere il tasto standby l'apparecchio si spegnerà in modalità standby e sul display sarà visualizzato l'orologio.
N.B. in modalità RDS/FM, l'indicazione non sarà corretta perché in talia non è attiva la funzione "CT" clock time.

Selettore Funzioni:
Posizionare la manopola funzioni **DAB/FM/AUX** sulla funzione desiderata DAB o FM o AUX.

Che cos'è il DAB (Digital Audio Broadcasting)
E' una piattaforma digitale a livello mondiale per trasmettere i segnali radiofonici in formato digitale.
DAB è un nuovo standard digitale, che permette di ascoltare un suono che ha la stessa qualità dei CD , con ricezione buona e senza fruscio.
DAB Broadcast utilizza uno stream di dati ad alta velocità nel canale radio. Diversamente dalle tradizionali stazioni radio analogiche, con il DAB molte stazioni radio trasmettono sulla stessa frequenza (ensemble o multiplexer). Le stazione radio DAB trasmettono individualmente numerose informazioni (nobile con testo scorrevole, titoli dei brani, tipo di programma, potenza segnale, meteo, traffico).

Sintonizzare DAB/DAB+
Posizionare con la manopola funzioni su DAB, premere il tasto ON/OFF per accendere la Radio, Premere il tasto AUTO, il DAB effettuerà una scansione automatica.

A completamento della sintonizzazione automatica la Radio si posizionerà sulla prima stazione nell'elenco delle stazioni DAB memorizzate con la sintonia automatica.

Informazioni Trasmissione DAB/DAB+
In modalità DAB/DAB+ sul display saranno visualizzate una serie di informazioni relative alla stazione in ascolto.
Premere ripetutamente il tasto **info** per cambiare le informazioni visualizzate.
N.B: non tutte le stazioni DAB/DAB+ forniscono le informazioni visualizzabili dall'apparecchio.
Testo di scorrimento: visualizza le informazioni trasmesse dalla stazione radio DAB.
DLS: visualizza informazioni relative al brano musicale trasmesso.
Intensità segnale: visualizza le informazioni relative alla potenza del segnale attraverso una barra sul display , più è segnale è forte più la barra risulterà piena.
Nome programma: visualizza le informazioni relative alla trasmittente del servizio.
Tipo programma: visualizza le informazioni relative al tipo di programma trasmesso.
Numero frequenza trasmittente: visualizza informazioni relative a numero frequenza della stazione DAB/DAB+ in ascolto.
Bit Rate: visualizza informazioni relative al rapporto di compressione della trasmissione corrente, più alto è il valore migliore è la qualità della trasmissione.
ORA e DATA: visualizza informazioni relative all'orario e alla data della trasmissione corrente.

Radio RDS/FM
In modalità FM, sul display verranno visualizzate una serie di informazioni relative alle stazioni
in ascolto.
Premere ripetutamente il tasto **info** per cambiare le informazioni visualizzate.
N.B. non tutte le stazioni radio RDS forniscono tutte le informazioni visualizzabili dall'apparecchio.
Informazioni RDS:
Nome trasmittente: visualizza le informazioni relative alla stazione radio in ascolto (nome e frequenza).
Tipo programma: visualizza le informazioni relative al tipo di programma trasmesso.

Stereo/Mono:
Indica se la trasmissione è in stereo o mono.
Ora e Data:
Visualizza le informazioni relative all'orario e alla data della trasmissione corrente
N.B.: l'ora e la data possono essere anche sbagliati, perché non tutte le stazioni radio sono dotate di tale funzione.

Tasti Funzioni
AUTO:
In modalità DAB/DAB+ funzione Autotune, questa ricerca può essere fatta in modalità Quick Scan oppure in Full Scan.
Si consiglia di fare sempre la ricerca in modalità Full Scan perché analizza tutta la banda III DAB/DAB+.
Quick Scan, premere e rilasciare il tasto Auto, il prodotto effettuerà una scansione veloce della gamma di frequenza.
Full Scan, premere a lungo il tasto Auto il prodotto effettuerà una scansione su tutta la banda III DAB/DAB+ dal canale 5A al canale 13F.
N.B.: per cancellare tutti i canali memorizzati ed effettuare una nuova scansione per DAB/DAB+, premere a lungo e tenere premuto il tasto info sul display, apparirà Clock Setup, premere ancora il tasto info e apparirà system reset, premere il tasto sintonizzazione automatica, tutti i canali memorizzati si può iniziarà automaticamente una nuova scansione dei canali DAB/DAB+.

Tabella di frequenza DAB (Banda-III) (MHz)
Band III DAB (174 - 240 MHz)

(per l'Europa)				
5A	174.928 MHz	8A	195.936 MHz	
5B	176.640 MHz	8B	197.648 MHz	
5C	178.352 MHz	8C	199.360 MHz	
5D	180.064 MHz	8D	201.072 MHz	
6A	181.936 MHz	9A	202.944 MHz	
6B	183.648 MHz	9B	204.640 MHz	
6C	185.360 MHz	9C	206.352 MHz	
6D	187.072MHz	9D	208.064 MHz	
7A	188.928 MHz	10A	209.936 MHz	
7B	190.640 MHz	10B	211.648 MHz	
7C	192.352 MHz	10C	213.360 MHz	
7D	194.064 MHz	10D	215.072 MHz	

11A	216.928 MHz	12D	229.072 MHz
11B	218.640 MHz	13A	230.784 MHz
11C	220.352 MHz	13B	232.496 MHz
11D	222.064 MHz	13C	234.208 MHz
12A	223.936 MHz	13D	235.776 MHz
12B	225.648 MHz	13E	237.488 MHz
12C	227.360 MHz	13F	239.200MHz

In modalità FM:
Premere il Auto Auto brevemente per effettuare una ricerca automatica delle frequenze verso l'alto la ricerca si fermerà sulla prima stazione ricevibile.
Premere il tasto Auto a lungo per effettuare una ricerca automatica delle frequenze verso il basso la ricerca si fermerà sulla prima stazione ricevibile.

Tasto MEM:
Questi tasti sono usati per spostarsi attraverso le varie regolazioni.
Questi tasti consentono di memorizzare fino a dieci stazioni memorizzati.
In modalità FM per fare una ricerca manuale dei canali radio RDS/FM, se
premi il tasto DAB/DAB+ passa alla radio desiderata premere e tenere premuto fino alla stazione radio desiderata.

MEM- Tasto Memoria
Questo tasto serve per memorizzare 10 stazioni radio DAB/DAB+ e 10 stazioni radio RDS/FM.
Sceglliere la stazione desiderata DAB/DAB+ con i tasti UP/DN, premere e tenere premuto il tasto MEM il numero lampeggerà sul display dopo 6 minuti.
scegliere il numero dove memorizzare la stazione radio e confermare con Enter, ripetere le operazioni per memorizzare fino a 10 stazioni radio.
Sceglliere la stazione desiderata RDS/FM con i tasti UP/DN oppure con il tasto Auto e premere e tenere premuto il tasto MEM il numero lampeggerà sul display con i tasti UP/DN scegliere il numero dove memorizzare la stazione radio e confermare con Enter, ripetere le operazioni per memorizzare fino a 10 stazioni radio.

N.B: Per richiamare le stazioni radio memorizzate premere il tasto MEM e con i tasti UP/DN posizionarsi sul numero desiderato, confermare con Enter.

Enter:
Per confermare la funzione selezionata

INFO:
In modalità DAB/DAB+ Premere a lungo il tasto INFO per entrare nella modalità programmazione, premere ripetutamente il tasto per selezionare lo stesso tasto per visualizzare la modalità Reset del Sistema, quindi premere brevemente per visualizzare la versione software KM-R616 V1.00, premere ancora una volta per selezionare lo stesso tasto per visualizzare delle informazioni, se sono trasmesse dalla stazione.
In modalità DAB/DAB + premere brevemente il tasto INFO, sul display apparirà il tipo di Programma, un insieme di informazioni, lo stato della Frequenza, l'ora e la data, rapporto di compressione della trasmissione corrente, e informazioni (DLS).
In modalità RDS/FM, premere brevemente il tasto INFO, sul display apparirà il tipo di Programma, la Frequenza, l'ora e la data. Nome/Genere e Radio Text.
N.B: premere a lungo il tasto INFO per entrare in modalità orologio, premere ripetutamente il tasto per selezionare "Auto" l'orologio e la data si regolano automaticamente tramite la stazione radio.
Scegliere l'opzione "Manual" premere il tasto Enter e con i tasti UP/DN regolare l'ora e la data confermare con Enter le impostazioni.
Se è impostata la modalità Auto la data potrebbero non essere esatte premere spesso, perché non tutte le stazioni radio RDS danno queste informazioni.

MEM- Tasto Memoria
Questo tasto serve per memorizzare 10 stazioni radio in ascolto.

SLEEP: tempo di funzionamento da 15-30-45-60-90 minuti oppure OFF (spento).Premere il tasto Sleep e con i tasti UP/DN programmare il tempo di funzionamento e confermare con il tasto Enter. Il tempo di sleep inizierà a lampeggiare sul display, apparirà l'icona "S con il tempo impostato", trascorso il tempo impostato il prodotto si spegnerà in modalità standby.

Manopola Volume: ruotare la manopola verso destra per aumentare il volume, verso sinistra per diminuirlo.

Antenna Telescopica:
Estrarre l'antenna e regolarla per ottenere una ricezione ottimale.

Presa Cuffie:
inserire le cuffie (cuffie non in dotazione) nella presa protezione da 3,5mm.

Presa AUX:
Inserire una fonte audio esterna nella presa Aux in da 3,5mm.

ALLARME: (tasto per impostare l'allarme della sveglia)
Premere il tasto ALARM per impostare l'allarme (ALARM1) premere ancora per impostare (ALARM2).
In modalità Allarme 1 o 2 premere il tasto Enter e con i tasti UP/DN impostare la modalità desiderata (Off spento, Beep, Allarme Buzzer, DAB allarme con ultima stazione radio DAB/DAB+, FM allarme con stazione RDS/FM).
N.B. per la svegila con allarme radio, prima di impostare l'allarme sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
Premere il tasto Auto a lungo per selezionare l'ora e i minuti UP/DN impostare la modalità desiderata (Once/una volta),(Daily/giornaliero), (Weekdays/da lunedì a venerdì), (Weekends/sabato e domenica).
Tasti UP/DN:
Questi tasti sono usati per spostarsi attraverso le varie regolazioni.
In modalità DAB/DAB+ per spostarsi tra i vari canali memorizzati.
In modalità FM per fare una ricerca manuale dei canali radio RDS/FM, se premi il tasto DAB/DAB+ passa alla radio desiderata premere e tenere premuto fino alla stazione radio desiderata.

Volume:
Regolare il volume premendo il tasto volume+ o volume- radio in ascolto.

SNOOZE: (ottimo solo in modalità Beep)
Durante l'allarme BEEP premere il tasto SNOOZE per arrestare momentaneamente l'allarme, l'allarme suonerà di nuovo dopo 6 minuti.
Premere il tasto Standby per fermare l'allarme, l'allarme suonerà il giorno dopo alla stessa ora, premere il tasto ON/OFF per spegnerlo completamente.

Nessun suono :
Controllare che il volume non sia impostato sul livello più basso.
Controllare se l'impostazione è sulla modalità MUTE.

Poco segnale dal canale radio :
Regolare la posizione dell'antenna al fine di ricevere un segnale ottimale.

Malfunzionamento :
Estrarre il cavo alimentazione e le batterie per 5 minuti circa, quindi ricollegare il

La temperatura ottimale per l'utilizzo dell'apparecchio è tra 5-40°C.
Al fine di evitare danni, accertarsi che l'apparecchio si trovi lontano da liquidi, inclusa l'acqua piovana.

SPECIFICHE TECNICHE:
Gamma di frequenza FM: canale da 5a – 13F frequenza da 174.928 a 239.200MHz
FM : 87.5 – 108MHz
Prestazioni: 20 Stazioni Radio (10DAB / 10FM)
Allarme con suono Beep, Radio FM, Radio DAB/DAB+
Allarme 1 e 2
Modalità Allarme (una volta-giornaliero-settimanale-weekend)
Funzione Snooze
Funzione Sleep
Uscita cuffie 3,5mm
Ingresso Aux in da 3,5mm
Antenna telescopica
Display a colori da 1,5 mia in Rms
Dimensioni approssimative : 5,30 (P) x 12,0 (H) x 19,8 (L) cm
Peso: 1,400 gr circa
Alimentatore : Adattatore AC/DC 100V—240V AC 50—60Hz
DC 5.5V – 1000mA
Alimentazione a Batterie: 4 batterie 1,5V "AA" (non incluse)

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI
Il prodotto non si accende :
Controllare e far l'adattatore è inserito correttamente ; usare solo l'adattatore in dotazione.
Controllare se le batterie sono inserite oppure devono essere sostitute.

L'adeguato raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente in materia.

tutto e accendere l'apparecchio per controllare se il problema è stato risolto, in caso contrario rivolgersi presso un centro di assistenza autorizzato.

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee: 2006/95/EC direttiva basso voltaggio
2004/108/EC Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275/2008
2011/65/UE Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a: New Majestic S.p.A. Via Ronco Mantici,41 – 26013 Crema (CR) Italy

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

OSD A DISPLAY :
Info display DAB:

WELCOME TO DIGITAL RADIO	BENVENUTI IN DAB DIGITAL RADIO
FIRST TIME POWER ON	PRIMA ACCENSIONE
AUTO TUNE FULL SCAN	SCANSIONE COMPLETA AUTO TUNE
SEARCHING	RICERCA
SERVICE NAME DAB INFO	INFORMAZIONI DI SERVIZIO
	INFORMAZIONI DAB
SERVICE NAME DAB2 INFO	INFORMAZIONI DI SERVIZIO
	INFORMAZIONI DAB
DAB	DAB
DAB NOT AVAILABLE	DAB NON DISPONIBILE
Local Scan 5A – 13F = Scansione Locale 5A – 13F	
Full Scan = Nessun Servizio	
Ingnore	Ignora
Ingnore: Ignora la data e ultima visualizzazione	
First service in scan list = Primo servizio nella lista scansioni	
Quando l'intertitura è sulla funzione data questa mostra la data.	
Quando l'intertitura è sulla funzione data questa mostra la data.	
Gamma ricezione: 174 MHz – 240 MHz	
Sensibilità: -96 dBm (tipico)	
Alimentatore : Adattatore AC/DC 100V—240V AC 50—60Hz	
DC 5.5V – 1000mA	
Alimentazione a Batterie: 4 batterie 1,5V "AA" (non incluse)	

Info Display RDS/FM

WELCOME TO DIGITAL RADIO	BENVENUTI IN DAB DIGITAL RADIO
FIRST TIME POWER ON	PRIMA ACCENSIONE
FREQUENCY FM	FREQUENZA FM
INFO	INFORMAZIONI
FREQUENCY FM	FREQUENZA FM
INFO	INFORMAZIONI
FREQUENCY FM	FREQUENZA FM
INFO	INFORMAZIONI

Yes = Si
Freq. increase = Aumento Frequenza
Display of last time = Ultima visualizzazione
First station is found = La prima stazione è stata trovata
Quando l'intertitura è sulla funzione AUX, premere il tasto ON, il display mostrerà AUX IN.

Info Display AUX

Welcome to Digital Radio	Benvenuti in DAB Digital Radio
AUX IN	Ingresso AUX

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA Nuv MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e La ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso di prodotto difettoso Le ricordiamo che la garanzia copre la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (prevalendo che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita del bene riconosciuto difettoso nella fabbricazione.Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di riparazione o sostituzione del prodotto.
Il periodo di garanzia è di 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto.
Il prodotto sarà garantito per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione o naturalmente per la restante parte del periodo originario.
La Garanzia Nuova è applicata a parte della data comprovata da un documento fiscale (scontrino fiscale, fattura, ricevuta fiscale, ecc.) che il consumatore deve conservare.
Ai sensi del Reg. (UE) 2020/2 e 2021/341 del Codice del Consumo Sezione 109/II/ACCEL, ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale.
Ci sono dei beni che per la loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure oggetti soggetti a normale usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**, mentre per gli stessi articoli acquistati a parte la Garanzia ha validità di **6 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al valore nominale (inferiore di consumo=ricarica) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:
-Il deterioramento dovuto ad usura delle parti esteriorie e di tutte le componenti che diventano inservibili o difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso. -Il errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondurs a difetti di materiale o di costruzione.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.



La New Majestic SpA dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla Direttiva 1999/44/CE.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE E TABLET O GPS**

-I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o usi di oggetti appuntiti).
-Aperture, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza autorizzati, inviando il prodotto in porto franco, completo di tutti i suoi accessori originali e allegando la ricevuta fiscale relativa l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE E TABLET O GPS**