LL 400

LAMPADA LED DA TAVOLO PORTATILE

CON BRACCIO PIEGHEVOLE

LUCE DA LETTURA LED REGOLABILE

SVEGLIA CON CALENDARIO E TERMOMETRO



Funzioni:

- può essere completamente ripiegata, di facile utilizzo e trasporto.
- luminosità LED regolabile.
- Utilizza LED a risparmio energetico e di lunga durata, non danneggia gli occhi.
- Il prodotto utilizza una batteria ricaricabile.
- Indicatore temperatura interna
- Calendario
- Allarme e snooze
- Conto alla rovescia

Istruzioni di funzionamento:

A. Al primo utilizzo, per un migliore funzionamento della batteria ricaricabile, collegare l'alimentatore USB in dotazione, quando l'indicatore di ricarica si spegne, potete procedere con l'utilizzo del prodotto.

B. accendere/spegnere/regolare la luce: premere il tasto sulla base per accendere/spegnere il prodotto, tenere premuto per regolare il livello di luminosità dei LED.

C. ricarica: quando la luce inizia ad essere scarsa, significa che la batteria si sta scaricando, ricaricare immediatamente.

D. Orologio:

1. togliere il coperchio della batteria e rimuovere la protezione della batterie a bottone.
2. Premere il tasto MODE per visualizzare le seguenti funzioni in sequenza:
12Hr/24Hr → Allarme → Ricorda compleanno →Timer

2.1 Premere il tasto MODE per entrare in modalità 12Hr/24Hr, premere i tasti "▲,▼" per commutare tra i due formati di visualizzazione. Premere il tasto "SET" e "▲,▼" per impostare l'ora e la data.

2.2 Premere il tasto MODE due volte oppure direttamente il tasto "AL" per entrare in modalità Allarme. Il display visualizza "ALARM",premere il tasto "SET" ed i tasti "▲,▼" per impostare l'ora di allarme, premere SET per impostare la suoneria di allarme (sono disponibili 9 diverse suonerie), premere ancora il tasto "SET" per disattivare la funzione,oppure premere tre volte il tasto MODE per confermare. All'orario impostato l' allarme, suonerà continuamente per 1 minuto, se la funzione snooze è attiva, l'allarme suonerà una volta ogni 3 minuti e lo ripeterà per 4 volte in sequenza. Premere qualsiasi tasto per interrompere la funzione.

2.3 Premere il tasto MODE tre volte per entrare nella modalità Ricorda compleanno. Premere il tasto "SET" e "▲,▼" per impostare l'ora e la data, premere ancora il tasto "SET" per annullare la funzione Ricorda compleanno, oppure premere due volte il tasto MODE per confermare. All'ora è data impostata, la melodia "happy birthday" suonerà per 5 minuti. Premere qualsiasi tasto per interrompere la funzione.

2.4 Premere il tasto MODE quattro volte per entrare in modalità Timer, premere il tasto "SET" e "▲, ▼" per impostare il conto alla rovescia tra 23:59 h a 00:00 h,quando il tempo arriverà a 0:00:00, l'allarme suonerà per un minuto, allo stesso tempo sul display lampeggerà "0:00:00". Premere qualsiasi tasto per interrompere.

3. In modalità orologio , quando ALARM viene visualizzato nella parte in alto del display, premere il tasto "▲" per attivare o disattivare la funzione SNZ, premere il tasto "▼" per cambiare la suoneria allarme.
4. In modalità orologio, premere il tasto "SET" per cambiare l'unita di misura della temperatura tra °C / °F.
5. nelle diverse modalità indicate sopra, se non si preme nessun tasto per un minuto, si tornerà alla modalità orologio.
6. il prodotto utilizza una batteria a bottone CR2025. Sostituirla quando la visibilità dello schermo diminuisce.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: LAMPADA LED

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: LL 400

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55015 :2013/A1 :2015

EN 61547 :2009

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 60598-1 :2015+AC :2016

EN 60598-2-4 :1997

EN 62471 :2008

IEC 62321-4 :2013, IEC 62321-5 :2013

IEC 62321-6 :2015, IEC 62321-7-1 :2015

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55015 :2013/A1 :2015

EN 61547 :2009

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 61347-2-13 :2014

EN 61347-1 :2015

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 04/2017

MAJESTIC

LL 400

PORTABLE DESK LAMP

ADJUSTABLE READING LED LIGHT

ALARM WITH CALENDAR AND TEMPERATURE



Functions:

- Can be folded in any angle, easy to use, and easy to carry.
- Can be adjusted as LED lamp brightness.
- Use energy-saving LED for environmental protection and saving energy, no stroboscopic, free maintenance and long life, the more won't hurt your eyes.
- Products with high capacity rechargeable lithium battery, safety, energy saving, environmental protection, convenient.
- Inner temperature indicator
- Calendar clock
- Alarm and snooze
- Reverse timer

Operation Instructions:

A. In the first time to use this product, in order to better use the normal function of rechargeable batteries, please use USB power adapter with the product. After charging indicator light turn off, then normal use.

B. Turn on /off/adjust the light: with your finger touch the inductive key on the base of the product quickly to turn on/off and keep pressed to adjust the brightness of LED lighting.

C. Charging: when the light of the product can't normal brightness illumination, indicates that the lithium battery power is low, please instant charge.

D. Calendar clock function instructions:

1. Take the battery cover and remove button cells insulation slices.
2. Press MODE key to show the following functions in sequence:

12Hr/24Hr → Alarm → Birthday Reminding→ Timer

2.1 Press MODE key one time to enter into 12Hr/24Hr Mode. Press "▲,▼" Keys to switch over the two different display format. Press "SET" key and "▲,▼" Keys to set time and Date

2.2 Press MODE key two times or press "AL" key directly to start Alarm Mode. The screen will show "ALARM". Press "SET" Key and "▲,▼" Keys to set the alarm time, press SET to choose the ringtone (9 different ringtones are available). Press "SET" Key again to close Alarm function or press MODE button for 3 times. When it is time to alarm, it will ring for 1 minute continuously. If snooze function is on, the alarm will ring one time every 3 minutes and repeat it for 4 times in sequence. Press any button to stop it.

2.3 Press MODE key three times to get into Birthday Reminding Mode. Press "SET" Key and "▲,▼" Keys to set the time and date. Press "SET" Key again to close the Birthday reminding function, or press MODE twice to confirm. When the preset time arrives, birthday song will be playing for 5 minutes. Press any button to stop it.

2.4 Press MODE key four times to start Timer Mode. Press "SET" Key and "▲,▼" Keys to set the countdown time ranging from 23:59 hr to 00:00 hr. When time arrives at 0:00:00, it will keep ringing for one minute, at the same time "0:00:00" will be blinking. Pressing any key to stop it.

3. In clock mode, when ALARM displays on the upper of LCD, press "▲"key to open or close SNZ function, press "▼"Key to choose the alarm sound.
4. In clock mode, press "SET" Key to change in °C / °F format.
5. In above mentioned terms, if free touch on keys is for one minute, it will return to the clock Mode.
6. The unit uses the 1 CR2025 button batteries. Please replace batteries if the screen is not clear.