CL 254 STARS – MAJESTIC

Operating Instructions
Music Starry Sky Clock
Perpetual Calendar, chord and natural sounds



Functions of the Product

- LCD Display of perpetual calendar (2000-2099), time, date and week
- Thermometer: Shift between Centigrade temperature and Fahrenheit temperature （0℃~50℃,32 ℉~122 ℉）
- Shift between 12-hour and 24-hour modes
- Alarm of chords/natural sounds
- Function of snooze
- Function of countdown (timing from 00:00:00-23:59:59 hours)
- Function of timed music appreciation
- Dynamic projection of colored starry sky accompanied with music rhythms

Power supply and replacement of batteries

3 pieces of AAA 1.5V batteries (not included) are used for power supply of this product. In case the product is used for long, display/light is weak, sound lacks fidelity, it shows that it lacks electricity and needs to be replaced. Remove the battery cover and mount 3 pieces of new size AAA 1.5V batteries properly, and put on the battery cover.

Time mode:

When the product is powered on, the time initially displayed is 12:00 AM in 12-hour system, and the initial date is January 1(initial year is 2010), temperature value is displayed as per Celsius degree, and the functions including alarm clock and snooze are disabled.

Setting of time, date, month and year:

1. In the time mode, push the key SET to access time setting, and hour starts flashing. Push the key UP or DOWN to adjust time, and push the key SET repeatedly and the key UP or DOWN to adjust minute, year, month, date and the language of the weekday. before returning to normal display of time (week day may change automatically accordingly while date is being set).
2. Press SET button for confirmation.

Shift between 12-hour and 24-hour modes:

1.In the mode of time, push the key UP to shift between 12-hour and 24-hour modes.

Functions of alarming clock and snooze:

1. In the normal time mode, push the key MODE to access the function of alarming ring, with display of ALARM. Push the key DOWN to enable functions of alarm ring and snooze, and push it again to disable the functions, and marks displayed are (((•))) for alarming ring and Zz for snooze. In normal mode of time, no mark of alarming ring or snooze indicates that alarming ring and snooze have been disabled. In case marks of alarming ring and snooze have not been enabled, alarming ring does not buzz reaching the set time. Meanwhile, in case only the mark of alarming ring is enabled, function of snooze is not available.

2. In the mode of alarm ring, push the key SET and hour of alarm starts flashing. Push the key UP or DOWN to adjust upwards or downwards, then push the key SET, and the key UP or DOWN to adjust minute, interval for snooze, and choose music as alarm ring (1-4 are natural music and 6-10 are chords). After adjustment, push MODE twice to return to time mode.

3. When alarm clock reaches the set time, colored lamp goes on and then chords/ natural music starts playing, and it stops automatically in 2 minutes. When alarm is ringing, push any key to stop ringing. When function of snooze is enabled, chords/natural music start playing reaching preset interval for snooze, and it stops automatically in 2 minutes. In the state of alarm ring or snooze, push SET to stop alarm ring and snooze.

Mode of timer:

1. In the mode of time, push the key Mode twice to access the countdown mode, and default display of time is 23:59:59.

2. In timing mode, push the key SET and hour starts flashing. Push the key UP or DOWN to adjust time upwards or downwards, and push the key SET repeatedly and the key UP or DOWN to adjust minute and second in turn and finally push the key SET to confirm it.

3. After the above settings are finished, push the key UP to start timing and number of seconds set currently starts decreasing. When timing reaches 0 seconds, the set number of minutes starts decreasing. When it reaches 0 minutes, the set number of hours also starts decreasing. When timing reaches 00:00:00, Prompting sounds of DiDiDi for 1 minute start playing. In the course of timing, push the key DOWN to stop timing.

4. Scope of setting: 0-23 for hour, 0-59 for minute and 0-59 for second.

5. In the state of setting, push the key MODE to return to the mode of time.

Temperature mode:

Display current ambient temperature. In the mode of time display, push the key DOWN to shift between Centigrade temperature and Fahrenheit temperature.

Normal range of measurement: 0 -50 32 -122 In case of exceeding measurement range, Lo is displayed below 0 and Hi will be displayed for prompt when temperature exceeds 50 , indicating off limits of measurement range.

Function of timed music appreciation

In any state, push the key TIME to set time, and initial time is 10 minutes.

Push again to select 20/30/40/50/60 minutes.

Music appreciation mode

In any mode, push SOUND to access the demonstration mode and start playing chords/ natural sounds and colored lamp displays colored starry sky image with change of music rhythms, and timing starts as per preset time (10, 20 up to 60 minutes). When the time is up, sound and light stop automatically. In the course of music appreciation, push the key UP to choose the previous song, and push the key DOWN to choose the next song, 10 songs for choice (1-3 are natural sounds, 4 is looping of the previous 3 natural sounds, 5-9 are chords and 10 is looping of 5-9 chords).

CL 254 STARS - MAJESTIC

SVEGLIA CON EFFETTO CIELO STELLATO
ALLARME CON SUONI DELLA NATURA E CON MELODIE
CALENDARIO E TERMOMETRO



Istruzioni Operative
Funzioni del Prodotto

- Display LCD
- Calendario perpetuo (2000-2099), ora, data, settimana.
- Termometro: possibilità di scelta tra gradi Centigradi e gradi Fahrenheit (0℃~50℃,32℉~122℉)
- Scelta tra la modalità formato 12H e 24H
- Allarme con suoni della natura e/o melodie
- Funzione Snooze
- Funzione di conto alla rovescia (timer da 00:00:00-23:59:59 H)
- Riproduzione di suoni della natura e/o melodie
- Proiezione dinamica a ritmo musicale di stelle colorate effetto cielo stellato

Alimentazione e sostituzione delle batterie

Per l'alimentazione si necessita di 3 batterie 1.5V AAA (non incluse). Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire 3 nuove batterie 1,5V formato AAA rispettando le polarità e riposizionare il coperchio del vano batterie. Sostituire le batterie quando il display e le luci sono deboli e il suono perde fedeltà.

Modalità Ora:

A prodotto acceso, l'ora che inizialmente apparirà sul display è 12:00 AM in modalità 12 ore e la data iniziale è 1 Gennaio (anno iniziale 2010), la temperatura apparirà in gradi Celsius e tutte le funzioni incluso l'allarme e lo Snooze sono disattivate.

Impostazione ora, data, mese e anno:

1. In modalità ora, premere il tasto SET per accedere alle impostazioni, l'ora inizierà a lampeggiare. Premere il tasto UP e DOWN per regolare l'ora, quindi premere ripetutamente il tasto SET e i tasti UP e DOWN per regolare i minuti, l'anno, il mese, la data e la lingua "IT" del giorno della settimana che appare sul display.
2. Confermare le impostazioni con il tasto SET.

Scelta tra il formato ora 12H o 24H:

1. In modalità ora, premere il tasto UP per scegliere tra il formato 12H o 24H.

Funzione allarme e Snooze:

1. In modalità ora normale, premere il tasto MODE per accedere alla funzione allarme, sul display apparirà ALARM, Premere il tasto DOWN per attivare la funzione di allarme e la funzione Snooze, sul display apparirà il simbolo (><) per l'allarme e (Zz) per la funzione Snooze, premerlo di nuovo per disattivare le funzioni,. In modalità ora normale, se i simboli d'allarme o di Snooze non sono accesi significa che le funzioni non sono attive, quindi il suono d'allarme non si attiverà all'ora stabilita. È possibile attivare solo la funzione allarme e non la funzione Snooze.

2. In modalità allarme, premere il tasto SET, l'ora allarme inizierà a lampeggiare, premere i tasti UP e DOWN per regolare l'ora, quindi premere il tasto SET e con i tasti UP e DOWN regolare i minuti, premere ancora il tasto SET e con i tasti UP e DOWN regolare l'intervallo (minuti) di snooze, premere ancora il tasto SET e con i tasti UP e DOWN e scegliere il suono d'allarme (sveglia) desiderato (1-4 suoni della natura e 6-10 melodie). Dopo la regolazione, premere due volte il tasto MODE per tornare alla modalità ora.

3. Quando l'allarme raggiunge l'ora impostata, la sfera con stelle colorate si accenderà, il suono allarme impostato inizierà la riproduzione sul suono allarme impostato e si arresteranno automaticamente dopo 2 minuti. Per arrestare l'allarme prima dei 2 minuti premere qualsiasi tasto. Quando la funzione snooze è attiva, il suono allarme inizierà la riproduzione dopo l'intervallo snooze impostato, quindi si arresterà automaticamente dopo 2 minuti, premere il tasto SET per arrestare la funzione snooze.

Timer:

1. In modalità Ora, premere due volte il tasto MODE per accedere alla modalità conto alla rovescia, il display mostrerà l'ora di default (23:59:59).

2. In modalità Ora, premere il tasto SET e l'ora Timer inizierà a lampeggiare, premere i tasti UP e DOWN e regolare l'ora , premere il tasto SET e con i tasti UP e DOWN regolare i minuti, premere ancora il tasto SET e con in tasti UP e DOWN regolare i secondi quindi premere il tasto SET per confermare.

3. Una volta concluse le impostazioni, premere il tasto UP per avviare il timer, il numero dei secondi impostati inizerà a diminuire. Quando il timer raggiungerà 0 secondi, I minuti impostati inizieranno a diminuire. Quando si raggiungeranno 0 minuti, il numero dell'ora inizierà a diminuire. Quando l'ora raggiunge 00:00.00 un suono DiDiDi inizierà la riproduzione per 1 minuto. In modalità timer, premere il tasto DOWN per arrestare il timer.

4. Impostazione: 0-23 per l'ora, 0-59 per i minuti e 0-59 per i secondi.

5. In modalità impostazioni, premere il tasto MODE per tornare alla modalità Ora.

Temperatura:

Il display mostra la temperatura corrente. In In modalità ora, premere il tasto DOWN per scegliere tra gradi Centigradi (C°) e gradi Fahrenheit (F°).

Gamma di misurazione: 0 -50 32 -122 . Nel caso di superamento della gamma di misurazione, "Lo" apparirà sul display al di sotto dei 0° C e "Hi" apparirà sul display per una temperatura che supera i 50°C, indicando di trovarsi al di fuori dei parametri di misurazione.

Funzione TIME musicale

In qualsiasi modalità, premere il tasto TIME per impostare il tempo TIME musicale, che inizialmente è di 10 minuti. Premere ancora per selezionare 20/30/40/50/60 minuti.

Modalità TIME Musicale

In qualsiasi modalità, premere il tasto SOUND per accedere alla modalità dimostrativa e dare inizio alla riproduzione dei suoni della natura e/o melodie e la sfera con stelle colorate si accenderà :::e cambierà a seconda del ritmo musicale, il time si attiverà per i minuti impostati : 10, 20 fino a 60 minuti. Quando il tempo impostato viene raggiunto, il suono e la luce si arresteranno automaticamente. Durante il funzionamento, premere il tasto UP per scegliere il suono precedente o premere il tasto DOWN per scegliere il suono successivo. Le scelte sonore sono 10 (da 1-a 3 sono suoni della natura, 4 è la ripetizione continua dei 3 precedenti suoni della natura, da 5- a 9 sono accordi e il 10 è la ripetizione continua dei suoni 5-9).

CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2004/108/CE Direttiva EMC
2011/65/UE Direttiva RoH

CE

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2004/108/EC EMC Directive
2011/65/UE RoHS Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G