LK14019-A034英文说明书
展开尺寸**Size: 180 x 120mm,** 折叠尺寸：90 x 60mm,折叠见虚线标记
Color: Black on white(白底黑字单面印刷）
Material: 80g woodfree paper（80g书纸）

MAJESTIC

CL 420

Table Alarm Clock with Multicolor Backlight

Operating instructions

Battery Installation

Remove the battery compartment cover and insert 3 × 'AAA' batteries.(not included). Make sure the negative and positive polarities of the batteries are correct according to the markings. Don't mix new and old batteries. Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Time Setting

With the time displayed, press the ▲ or ▼ keys to select 12 or 24 hour display.

With the time displayed, press the 'S' button for 3 seconds to enter Set-up. The Hour display will flash. Use the ▲ or ▼ to adjust the Hours. Press the 'S' key to select Minute adjustment.

Year Setting

With the time displayed, press the 'M' key twice to select DATE mode.

- Press the 'S' key for 3 seconds to enter Set-up. The Year display will flash. Use
- the ▲ or ▼ to adjust.
  Press the 'S' key to select Month and Day for adjustment.
- Press the 'S' key to confirm.

Alarm Setting

With the time displayed, press the 'M' key four times to select ALARM mode.

- Press the 'S' key for 3 seconds to enter Set-up. Use the ▲ or ▼ keys to adjust.
- Press the 'S' key to select Minute adjustment. Press the 'S' key again to exit Set-up.
- In ALARM mode, the ALARM function to be switched ON or OFF using the
- ▲ or ▼ keys.

When the alarm is ON the (clock symbol) will be displayed.

- The alarm will sound at preset time, a light pressure on display. It locks the snooze function and it will resume after 4 minutes.
  To stop the alarm, go on "ALARM" and use ▲ or ▼ you will switch the alarm off.

Countdown Timer

With the time displayed, press the 'M' key three times to select TIMER mode. Press the 'S' key for 3 seconds to enter Set-up. Use the ▲ or ▼ to adjust and press the 'S' key to select the next section for adjustment.

The Timer can be set between 180 minutes 59 seconds and 1 minute.

Temperature Display

With the time displayed, press the 'M' key once to select TEMPERATURE mode Press the ▲ or ▼ keys to select a °C or °F display.

Display Control

The backlight will illuminate with every press of the screen and stay lit for 10 seconds. The colour of the backlight will change with every press. Press the ON button for a permanent backlight that changes colour every second. Press the screen to cancel, the backlight will go out after 10 seconds.

Display Mode

In any display mode, pressing the 'M' button or lightly pushing the screen will change the display through the following modes:

TIME – TEMPERATURE – DATE – TIMER – ALARM – TIME.

Warning

- In order to protect the batteries from leaking, please take out the batteries when not in use for an extended period of time.
- Clean with damp cloth – **DO NOT** use abrasive cleaners.
- Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.
- Never dispose of batteries in fire – Risk of explosion.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.

Technical Specifications

LCD display with backlight
Clock with alarm
Timer function
Snooze function
Indoor temperature
Calendar
3 x 1.5V alakaline "AAA" battery(not included)
Dimensions: 8.5(L) x 9.4(H) x 8.0(D) cm

CE RoHS

LK14019-A034意大利文说明书
展开尺寸**Size: 180 x 120mm,** 折叠尺寸：90 x 60mm,折叠见虚线标记
Color: Black on white(白底黑字双面印刷）
Material: 80g woodfree paper（80g书纸）

MAJESTIC

CL 420

SVEGLIA DA TAVOLO CON ALLARME LUCE DI SOTTOFONDO MULTICOLOR

Installazione Batterie
Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire 3 batterie 1,5V “AAA” (non incluse). Accertarsi che le polarità (+/-) delle batterie vengano rispettate durante l’inserimento, come indicato nello scomparto. Non mischiare batterie nuove con batterie usate. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) oppure ricaricabili (nichel-cadmio).

Impostazione ora
• Con l’ora sul display (Time), premere i tasti ▲ oppure ▼ per selezionare il formato 12h o 24h.
• Con l’ora sul display, premere il tasto “S” per tre secondi per entrare nella modalità impostazione, l’ora sul display lampeggerà. Usare i tasti ▲ oppure ▼ per regolare l’ora. Premere il tasto “S” i minuti lampeggeranno regolare i minuti con i tasti▲/ ▼ .
Premere ancora il tasto “S” per confermare.

Impostazione anno
• Con l’ora sul display (Time) premere due volte il tasto “M” per selezionare la modalità DATE.
• Premere per tre secondi il tasto “S” per entrare nella modalità impostazioni, l’anno lampeggerà sul display usare i tasti ▲ / ▼ per regolare l’anno.
• Premere il tasto “S” il mese lampeggerà usare i tasti ▲ / ▼ per regolare il mese.
• Premere il tasto “S” il giorno lampeggerà usare i tasti ▲ / ▼ per regolare il giorno.
• Premere ancora il tasto “S” per confermare.

Impostazione allarme
• Con l’ora sul display (Time), premere quattro volte il tasto “M” per selezionare la modalità ALLARME.
• Premere il tasto “S” per tre secondi per entrare nella modalità impostazioni l’ora allarme sul display lampeggerà, usare i tasti ▲ / ▼ per regolare l’ora.
• Premere il tasto “S” i minuti allarme lampeggeranno regolare i minuti con i tasti▲/ ▼ .
Premere ancora il tasto “S” per confermare.
• In modalità ALARM, la funzione ALARM può essere attivata o disattivata usando i tasti ▲ oppure ▼.
• Quando l’allarme è attivo, il simbolo dell’orologio apparirà sul display.
• L’allarme suonerà all’orario programmato, una leggera pressione del display bloccherà momentaneamente l’allarme funzione Snooze, l’allarme riprenderà dopo 4 minuti.
• Per spegnere completamente l’allarme posizionarsi su Alarm e disattivare l’allarme con i tasti ▲/ ▼ il simbolo della sveglia scomparirà dal display.

Timer conto alla rovescia
Con l’ora sul display (Time), premere tre volte il tasto “M” per selezionare la modalità TIMER. Premere il tasto “S” per tre secondi per entrare nella modalità impostazioni i minuti lampeggeranno usare i tasti ▲ / ▼ per regolare dei minuti, premere il tasto “S” i secondo lampeggeranno usare i tasti ▲/ ▼ per regolare i secondi.
Premere ancora il tasto “S” per confermare, in modalità TIMER premere i tasti ▲/ ▼ per iniziare il conto alla rovescia quando arriverà a (00.00) un suono allarme suonerà, premere leggermente il display per fermare l’allarme.
Il Timer può essere impostato tra 180 minuti, 59 secondi .

Display temperatura
Con l’ora sul display (Time), premere una volta il tasto “M” per selezionare la modalità Temperatura. Premere i tasti ▲ oppure ▼ per selezionare la modalità °C o °F sul display.

Comando display
La luce di sottofondo si accenderà ogni volta che lo schermo verrà premuto e rimarrà accesa per 10 secondi. Le funzioni Time, Temperatura, Date, Timer,Allarme e il colore della luce di sottofondo cambieranno ad ogni pressione sullo schermo.
Premere il tasto ON per ottenere una luce di sottofondo permanente che cambia colore ogni secondo Premere lo schermo per cancellare la funzione, la luce di sottofondo si spegnerà dopo 10 secondi.

Funzione Schermo
In qualunque modalità, premere il tasto “M” o premere leggermente lo schermo per cambiare le modalità come segue:
TIME – TEMPERATURE-DATE-TIMER-ALARM-TIME

Avvertenza
• Al fine di evitare perdita di liquido dalle batterie, estrarre le batterie stesse se non viene utilizzato l’apparecchio per lungo tempo.
• Pulire l’apparecchio usando un panno morbido – NON usare sostanze pulenti abrasive.
• Un uso improprio delle batterie potrebbe causare incendio, esplosione o altro danno.
• Non gettare le batterie nel fuoco – potrebbero esplodere.

• Gettare le batterie negli appositi contenitori seguendo le leggi locali.
• I bambini devono usare le batterie sotto la supervisione degli adulti.

Specifiche tecniche:
Display LCD con luce di sottofondo
Sveglia con allarme
Funzione Timer
Funzione Snooze
Funzione temperatura interna
Funzione calendario
Batteria 3 x 1,5V formato “AAA” alcaline (non incluse)
Dimensioni: 8,5(L) x 9,4 (H) x 8,0 (D) cm

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE

La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2004/108/CE Direttiva EMC
2002/95/CE Direttiva RoHS

E’ possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

CE

“CE” marking states that the product is compliant to European Directives:
2004/108/EC EMC Directive
2002/95/EC RoHS Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy