80 mm

170 mm

MANUALE D'ISTRUZIONI

MAJESTIC

CVT 15N



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

1. verificare che il cavo o la spina dell'adattatore AC/DC non siano stati danneggiati, in questo caso consigliamo di rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per la riparazione.
2. Per proteggersi dal rischio di scossa elettrica, non immergere il prodotto nell'acqua o in altri liquidi. Questo potrebbe causare danni alle persone e al prodotto.
3. per evitare incendi, non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi e/o fumi infiammabili.
4. non utilizzare questo cavatappi per usi diversi da quello indicato.
5. questo prodotto è indicato solo per uso domestico.
6. durante l'utilizzo o la ricarica del prodotto mantenere l'area di lavoro pulita e libera da potenziali pericoli.
7. non esporre il prodotto alla pioggia o altre condizioni estreme.
8. non forzare il cavatappi all'interno di una bottiglia o cercare di velocizzare il meccanismo. L'apparecchio funziona al meglio quando opera alla sua velocità.
9. non toccare o regolare il meccanismo elettrico o la spirale del cavatappi. Tenere il prodotto dalla scocca in plastica.
10. non cercare di aprire il cavatappi o la base di ricarica, non ci sono parti utili all'interno.
11. ricaricare il cavatappi utilizzando la base e il cavo in dotazione.
12. non rimuovere la spina dalla presa tirando dal cavo.

Attenzione: il cavatappi è affilato, maneggiarlo con cura. Mantenere le mani e gli utensili fuori dalla portata durante l'utilizzo per prevenire ferite personali o danni al prodotto.

Cavatappi elettronico



Fig.1

ISTRUZIONI OPERATIVE

Consigliamo di ricaricare il cavatappi per almeno otto ore al primo utilizzo.
Seguire le istruzioni per la ricarica qui sotto:
inserire lo spinotto "jack" del cavo dell'adattatore nella base di ricarica e la spina nella presa a muro. Posizionare il cavatappi sulla base di ricarica assicurandosi che sia fermamente in posizione e che sia connesso correttamente. Sono necessarie circa 8/10 ore per la piena ricarica del prodotto.
n.b. quando il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi consigliamo di toglierlo dalla base di ricarica.

1. Prima di rimuovere il tappo è necessario rimuovere il sigillo usando l'accessorio in dotazione (figura 2).



Fig.2

2. Posizionare il cavatappi elettronico sul collo della bottiglia assicurandosi che rimanga il più verticale possibile. Se il cavatappi viene posizionato con angolazione sulla bottiglia, non sarà possibile rimuovere il tappo correttamente (figura 3).



Fig.3

3. Tenere il cavatappi con fermezza e premere il tasto "pull", la spirale girerà in senso orario ed entrerà nel tappo, poi lo rimuoverà gradualmente dalla bottiglia. Quando il meccanismo si ferma significa che il tappo è stato rimosso completamente dalla bottiglia.
4. Sollevare il cavatappi dalla bottiglia, per rimuovere il tappo premere il tasto rilascio, la spirale girerà in senso anti-orario e rilascerà il tappo (figura 4).



Fig.4

5. Posizionare sempre il cavatappi sulla base di ricarica al termine dell'utilizzo, questo proteggerà il meccanismo quando non in uso.

CARATTERISTICHE
1) include un cavatappi, un taglia sigillo e una base di ricarica
2) cavatappi ricaricabile, senza fili
3) il tappo viene rimosso automaticamente e rilasciato
4) 8/10 ore di ricarica
5) Indicatore di ricarica con luce blu
6) Batteria Ni-Mh 4,8V 600mA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA NEW MAJESTIC S.P.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente.

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi.**

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi.**

Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
-Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

NEW MAJESTIC S.P.A.
* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

Informazioni di Sicurezza e Avvertenze

ATTENZIONE

Il triangolo equilatero con al suo interno una freccia intende allertare l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato tra le fissure del prodotto e che potrebbe essere di una gradezza tale da provocare un rischio di corto circuito.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON RIMUOVERE ALCUN COPERCHIO DALL'APPARECCHIO. NON SI SEGNALA LA PRESENZA DI PARTI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO STESSO. RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

il triangolo equilatero con al suo interno un punto esclamativo intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Attenersi sempre alle istruzioni durante l'utilizzo di questo apparecchio Bluetooth

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1) Leggere il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2) Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
3) L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o posizionato vicino a oggetti contenenti liquido, come vasi, bicchieri o altro.
4) Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'apppareccchio.
5) Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6) Non impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio coprendone le fessure.
7) Accertarsi che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente con alimentazione AC 100-240V 60/50Hz. Un uso di un voltaggio più elevato potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio oppure provocare un corto circuito. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre il cavo alimentazione al fine di accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
8) Non inserire/disinserire il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica con le mani bagnate.
9) Se il cavo alimentazione non entra nell'apposita uscita, non forzare in alcun modo la spina nella presa.
10) Posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato. Posizionarlo su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre l'apparecchio a temperature che superano i 40°C. Consentire uno spazio di circa 30 cm tra la parte posteriore e quella superior dell'apparecchio e circa 5 cm per ogni lato.
11) Premere i tasti sempre in modo leggero. Se li si preme troppo l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
12) Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente domestica prima di spostarlo.
13) Scollegare il cavo alimentazione durante il temporale oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.
14) Questo apparecchio non contiene parti utilizzabili al suo interno. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili al suo interno. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato per qualsiasi richiesta di riparazi one.
15) Non montare l'apparecchio a muro.
16) Non posizionare l'apparecchio vicino a TV, altoparlanti o ad altri oggetti che generano forti campi magnetici.
17) Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.

Uso interno

Classe II, doppio isolamento

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Smaltimento batterie





Instruction Manual

MAJESTIC

CVT 15N



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. Do not operate electric wine opener with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or if it is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put the electric wine opener in water or other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product.
3. To protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and/or flammable fumes.
4. Do not use the electric wine opener for other than intended use.
5. This product is intended for normal domestic household use only.
6. When using or recharging the electric wine opener keep your workspace clean and free from potential hazards.
7. For indoor use only. Do not expose the electric wine opener or changing unit to rain or other extreme conditions.
8. Never force the electric wine opener onto a bottle or attempt to speed up the mechanism. The electric wine opener will work best when it is operated at it's intended speed.
9. Do not touch or adjust the electric wine opener's mechanism or the corkscrew spiral. Only hold the electric wine opener by it's plastic housing.
10. Do not attempt to open the electric wine opener or the recharging unit. It has no serviceable parts. Your electric wine opener is guaranteed for one year. In the event of a malfunction in this time please contact our customer services department.
11. Only recharge the electric wine opener using the recharging unit and power cord supplied.
12. Never remove the plug from the socket by pulling the power cord.

CAUTION: Corkscrew is sharp. Handle carefully. Keep hands and utensils out of the container while operating to prevent the possibility of severe personal injury and /or damage to the product or property.

Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep it for reference.

RECHARGABLE WINE OPENER:



Fig.1

OPERATING INSTRUCTIONS

We recommend that you charge your electric wine opener for at least eight hours before using it for the first time. Please follow the instructions for recharging below:
Plug the jack of the adapter into the base of the recharging unit and the plug into a main socket. Place the electric wine opener into recharging unit ensuring that it is firmly in position and that it is fully engaged with the recharging connection. It will take approximately 8/10 hours to recharge your electric wine opener is fully recharged.
Note: when the unit is not used for long time, it is advised to remove it from the charging base.

To Operate your electric Wine Opener

1. Before remove the cork you must remove any foil from the bottle using the cutter provided (see fig.2)



Fig.2

2. Place the electric wine opener on top of the wine bottle making sure that it remains as upright as possible at all times. If you hold the electric wine opener at an angle to the bottle it will not remove the cork properly. (see fig.3)



Fig.3

3. Hold the electric wine opener firmly and depress the Pull Button, the corkscrew spiral will turn in a clockwise direction and enter the cork ,then gradually remove it from the bottle. When the electric wine opener mechanism stopped the cork has been fully removed from the bottle.
4. Lift the electric wine opener away from the bottle to remove the cork simply depress the Release Button the spiral will turn in an counterclockwise direction and release the cork.(see fig.4)
5. Always return the electric wine opener to the recharging unit when finished with it. this will protect the mechanism while it is not in use.



Fig.4

Electric Wine Opener features
1) Includes wine opener, foil cutter and rechargeable base
2) Rechargeable, cordless electrical wine opener
3) The cork is automatically pulled out and released
4) 8/10 hours charging for full capacity
5) Beautiful blue charging indication light
6) Ni-MH battery 4,8V 600mA

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENTS

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal",

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal

Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56/EC directive.

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

Safety information and Warnings

CAUTION:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Always follow basic safety precautions when using this Bluetooth speaker system.

SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2) Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
4) No naked flame sources, such as candles, should be placed on the product.
5) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6) Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
7) Ensure that the unit is plugged into an AC 100-240V 60/50Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or even fire catching. Turn off the unit before unplugging it from power source to completely switch it off.
8) Do not plug/ unplug the power plug into/from an electrical outlet with wet hands.
9) If the power plug does not fit into your outlet, do not force the plug into an electrical socket.
10) Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 30 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
11) Press the buttons of the unit gently. Pressing them too hard can damage the unit.
12) Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
13) Unplug the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
14) This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
15) Don't mount this product on a wall or ceiling.
16) Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
17) Do not leave the unit unattended when it is in use.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

Indoor use

Class II, double insulation

WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment)

Battery disposal





Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **CVT 15N**
Tipo prodotto / Product type:	**CAVATAPPI ELETTRICO**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **CAVATAPPI ELETTRICO Mod. CVT 15N** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **RECHARGEABLE ELECTRIC CORKSCREW Mod. CVT 15N** complies with the directive:

2014/30/EU – Direttiva EMC / EMC Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.newmajestic.com

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 03/2021

new MAJESTIC S.p.A.