MAJESTIC

MOD. WT 229

DIGITALER ALARM MIT THERMOMETER
RETROPROJEKTION DER ZEIT

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

BEDIENUNGSANLEITUNG

EIGENSCHAFTEN

Messbarer Temperaturbereich: 0 - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F)
Messbarer Feuchtigkeitsbereich: 20% - 99%
Auflösung: 1 ° C.
Möglichkeit der Anzeige der maximalen / minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Kalender: Jahr 2001 - 2099
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): 2x 1,5 V AAA-Alkali
USB-Netzkabel (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 15,0 (L) x 11,2 (H) x 5,9 (T) cm
Gewicht: 200 Gramm

FUNKTIONEN

Drücken Sie im Zeitmodus einmal die MODE-Taste, um den Kalender anzuzeigen
Drücken Sie die MODE-Taste erneut, um den Alarm anzuzeigen

JETZT ANPASSEN

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.
Die Stunde blinkt. Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um die Stunde einzustellen.
Drücken Sie erneut MODE
Die Minuten blinken. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Tasten, um die Minuten anzupassen.

Drücken Sie zur Bestätigung MODE

KALENDERANPASSUNG
Drücken Sie die MODE-Taste, um den Kalender anzuzeigen
Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kalenderanpassungsmodus aufzurufen.
Das Jahr blinkt. Drücken Sie die Tasten AUF oder AB, um das Jahr anzupassen.
Drücken Sie erneut MODE
Der Monat blinkt. Stellen Sie ihn durch Drücken von UP oder DOWN ein
Drücken Sie erneut MODE
Der Tag blinkt. Stellen Sie ihn durch Drücken von UP oder DOWN ein
Drücken Sie zur Bestätigung MODE

EINSTELLEN DES ALARMS
Drücken Sie die MODE-Taste, um den Alarm anzuzeigen. Auf dem Display erscheint eine Glocke.
Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmeinstellungsmodus aufzurufen.
Die Stunde blinkt. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Tasten, um die Stunde einzustellen
Drücken Sie erneut MODE
Die Minuten blinken. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Tasten, um die Minuten anzupassen.
Drücken Sie zur Bestätigung MODE

ALARM ON / OFF
Drücken Sie die UP-Taste, um den Alarm zu aktivieren oder zu desaktivieren

MAX MIN
Drücken Sie die Taste MAX / MIN, um die Aufzeichnung der maximalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen
Drücken Sie die MAX / MIN-Taste erneut, um die Aufzeichnung der minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

FORMATZEIT 12/24
Drücken Sie die UP-Taste drei Sekunden lang, um das 12/24-Stunden-Format auf dem Display umzuschalten
NB: Sie können dies tun, bevor Sie die Uhrzeit einstellen, andernfalls drücken Sie die Reset-Taste.
TEMPERATURFORMAT
Drücken Sie die DOWN-Taste, um das ° C / ° F-Format auf dem Display umzuschalten

SNOOZE / LICHT / PROJEKTION
Drücken Sie während des Alarms SNOOZE / LIGHT, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt nach 8 Minuten. Um den Alarm vollständig zu stoppen, drücken Sie die Modustaste. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit.
Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie die UP-Taste. Das Glockensymbol verschwindet auf dem Display.
Drücken Sie SNOOZE / LIGHT. Das Licht auf dem Display und die auf die Wand projizierte Zeit sind ca. 8 Sekunden lang aktiv. (Mit Batterien)
Wenn Sie das an einen Adapter angeschlossene USB-Netzkabel verwenden (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten), bleiben die Anzeigelampe und die Zeitprojektion an der Wand immer eingeschaltet.

MAJESTIC

WT 229

Alimentazione/Power supply:
2 batterie 1.5V "AAA"
2x1.5V "AAA" batteries

CE



MADE IN CHINA

New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.com