
MAJESTIC

PBK-80

PORTABLE POWER BANK 8000 mAh

Easy to use, the PBK-80 Power Bank it is an accessory that helps to recharge Your tablet, your smartphone, the MP3 player, the MP4 player or the GPS and Bluetooth device in any place and it is compatible with the most product with rechargeable battery via USB. The PBK-80 Power Bank supplies an extra charge and when the power of you device is ended you can connect it to the USB output of you PC or to connect it to an home adaptor (not included) via the included USB output cable (included).



Instruction Manual:


- PBK-80 is a source of portable power supply, provides for an amount of energy when in an emergency backup for your electrical devices based on USB.
- Manufactured with high efficiency, ensures maximum safety with the following mechanisms of protection:
- Protection against overvoltage
- Protection from overcharge and discharge
- Short Circuit Protection
- Protection from overcurrent

Features:


- Led ON/OFF button
- output: DC 5V – 1.0A (max)
- output: DC 5V – 2.1A (max)
- USB input: DC 5V – 1.0A (max)

Working Instructions:

- For charging your smart phone and/or tablet or other USB device, with double USB output it can charge 2 devices at the same time.
- Connect the unit to a power bank output, using the supplied micro USB cable (see the drawing here below)



- **the Power Bank charging:**
  Method I: connect the power bank to the home adaptor (not included), using the micro USB cable supplied (see picture 1)
  Method II: connect the power bank to your computer (when it is on), using the micro USB cable (see picture 2)



Picture I

Picture II

Lights for charging the power bank:
When the power bank is charging the led light will flash, once fully charged all the led light will be steady on.
Press the "ON/OFF" key once, the blue lights will light on, in this way there will be indicated the current charge, after about 10 seconds they will turn off automatically.
There are four lights located on the product, they show the battery capacity level.
With the four lights on, it inform that the power is 100%, with three lights on, it inform that the power is 75%, with two lights on, it inform that the power is at 50% and with one light on, it informs that the power is at 25 %.

Troubleshooting:

- Unable to charge the power bank:

1. Check if the power adaptor is the right one and if the connecting cable and the connector works well

- Power bank unable to charge your device :

1. Power bank voltage is too low, please charge it first.
2. Your device voltage is not compatible with power bank output voltage, please check your device voltage.
3. Wrong connections between your device and the power bank, or unqualified connecting cable and connector. Please check them and use qualified ones only.

Note:

- Please charge the power bank once at least every 3 months if not used for a long time.
- When used, the power bank gets a bit hot. It I normal if the temperature is not over 60° C .
- Keep the power bank dry, do not wipe with chemical cleansers.

Important:

- Keep children and unqualified users out of reach of the power bank, unless they are accompanied and guided by qualified people.
- Do not crush, shock, dismantle, stab wet, dampen and squeeze the power bank.
- Do not place the power bank in high temperature conditions, which may lead to its failure or cause fire.
- Do not charge a device that is not compatible with the power bank, otherwise it might cause failure or fire.

Technical Specifications:
Capacity: 8000 mAh
Battery type: li-polymer
Conversion rate: about 70%
Input micro USB: DC 5V / 1.0A max
Double USB Output: DC 5V / 2.1A max DC 5V / 1.0A max
4 charging lights
Weight : 0,200 Kg.
Dimension: 12,50(H) x 7,20(L) x 1,30(D) cm
Working temperature: charging 0° ~ +45°C, discharge -20° ~ +65°C, humidity: max 85%
Storage temperature : -5°C ~ +45°C, umidità max 85%

Accessories included:
1 Power Bank 8000mAh
1 micro USB cable (used for charging the Power Bank of your devices)
1 user's manual


"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2006/66/EC for Battery
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHs Directive

MAJESTIC

PBK-80

POWER BANKPORTATILE 8000mAh

Facile da usare è un accessorio che permette di ricaricare in ogni situazione il Vostro tablet, lo smartphone, i lettori MP3, i lettori MP4, gli apparecchi GPS e Bluetooth ed è compatibile con la maggior parte dei prodotti dotati di batteria ricaricabile tramite ingresso USB.
Il Power Bank PBK-80 fornisce una carica extra da utilizzare in situazioni di emergenza.
Per la carica è sufficiente collegarlo alla presa USB del vostro PC oppure all'alimentatore da casa
(non incluso) attraverso il cavetto con uscita micro USB (incluso).



Manuale D'Istruzioni

- Il Power Bank PBK-80 è una fonte di alimentazione elettrica portatile, provvede ad una quantità di energia di backup in caso di emergenza dei vostri dispositivi elettrici tramite ingresso USB.
- Prodotto ad alta efficienza, garantisce in ogni momento il massimo della sicurezza con i seguenti meccanismi di protezioni:
- Protezione da sovra-carica e scarica
- Protezione da sovra-corrente
- Protezione da sovra-tensione
- Protezione da corto circuito

Caratteristiche:


- Interruttore ON/OFF led di carica.
- Uscita USB1: DC 5V – 1.0A (max)
- Uscita USB2: DC 5V—2.1A (max)
- Ingresso Micro USB: DC 5V – 1.0A (max)

Istruzioni operative:

- Il power bank PBK-80 può ricaricare qualsiasi dispositivo mobile in commercio, con la doppia uscita USB è in grado di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Per caricare il vostro smartphone e/o tablet oppure altri dispositivi USB

collegare l'apparecchio all'uscita del power bank, usando il cavo micro USB in dotazione (vedere disegno sottostante) .



Per caricare il Power Bank:
Metodo I: collegare l'ingresso del power bank all'alimentatore da casa (non incluso), usando il cavo micro USB in dotazione (v. immagine 1)
Metodo II: collegare l'ingresso del power bank al vostro computer acceso, usando il cavo micro USB (v. immagine 2)




Immagine I

Immagine II

Indicatori luminosi per la carica del power bank:
Quando il power bank è in carica gli indicatori luminosi lampeggeranno, a carica ultimata i quattro indicatori luminosi saranno tutti accesi.
Premere una volta il tasto "on/off" gli indicatori luminosi blu si accenderanno, in questo modo verrà indicata la carica corrente, dopo circa 10 secondi si spegneranno automaticamente.
Quattro luci localizzate sul prodotto, mostrano il livello di capacità della batteria.
Con quattro luci accese informano che la potenza è al 100% , con tre luci accese informano che la potenza è al 75% , con due luci accese informano che la potenza è al 50% e con una luce accesa informa che la potenza è al 25%.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

- Il power bank non si carica:

1. Controllare se l'alimentatore è corretto e se il cavo e il connettore funzionano correttamente.

- Il power bank non carica l'apparecchio.

1. Il voltaggio del power bank è troppo basso, si raccomanda di caricarlo prima di effettuare qualsiasi operazione.
2. Il voltaggio del Vostro apparecchio non è compatibile con il voltaggio d'uscita del power bank, controllare prima il voltaggio del Vostro apparecchio.
3. E' stato effettuato un collegamento errato tra l'apparecchio e il power bank, oppure è stata effettuata una connessione non corretta tra cavo e connettore. Si raccomanda di controllare e usare solo cavi originali.

Note:

- Si raccomanda di caricare il power bank almeno una volta ogni 3 mesi se non lo si usa per lungo tempo.
- Durante l'utilizzo, il power bank diventa caldo, è normale se la temperatura non supera i 60 °C.
- Mantenere il power bank asciutto, non pulirlo con agenti chimici.

Importante:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini a meno che non siano affiancati da un adulto
- Non urtare, bagnare, schiacciare, calpestare il power bank.
- Non esporre il power bank alle alte temperature, che potrebbero danneggiare o incendiare il power bank stesso.
- Non caricare un apparecchio che non è compatibile con il power bank, altrimenti potrebbe non funzionare o causare corto circuito.

Specifiche Tecniche:
Capacità Batteria: 8000mAh
Tipo di Batteria: li-polimeri
Efficienza di conversione: circa il 70%
Ingresso ricarica micro USB: DC 5V / 1.0A max
Doppia Uscita USB DC 5V / 2.1A max DC 5V / 1.0A max
4 indicatori luminosi per la carica del power bank
Dimensioni: 12,50(H) x 7,20(L) x 1,30(P) cm
Peso: 0,200 Kg.
Temperatura di utilizzo: carica 0° ~ +45°C, scarica -20° ~ +65°C, umidità max 85%
Temperatura di conservazione: -5°C ~ +45°C, umidità max 85%

Accessori inclusi:
1 Power Bank da 8000mAh
1 Cavo micro USB (utilizzabile per la ricarica del Power Bank)
1 libretto istruzioni

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2006/66/CE per Batterie
2014/30/EU Direttiva EMC
2011/65/EU Direttiva RoHs

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2006/66/EC for Battery
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHs Directive

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.
ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poichè in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G