尺寸：500x140mm 5折页
128克双铜

正

反

MANUALE D'ISTRUZIONI

MAJESTIC

TS 85R BT/USB/SD/AX
SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH®
DIFFUSORE STEREO 2 VIE A TORRE
CON SUBWOOFER IN BASS REFLEX



Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

Informazioni di Sicurezza e Avvertenze

ATTENZIONE

Il triangolo equilatero con al suo interno una freccia intende allertare l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato tra le fissure del prodotto e che potrebbe essere di una gradezza tale da provocare un rischio di corto circuito.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON RIMUOVERE ALCUN COPERCHIO DALL'APPARECCHIO. NON SI SEGNALA LA PRESENZA DI PARTI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO STESSO. RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

il triangolo equilatero con al suo interno un punto esclamativo intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO
Attenersi sempre alle istruzioni durante l'utilizzo di questo apparecchio Bluetooth®

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1)Leggere il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2)Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
3)L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o posizionato vicino a oggetti contenenti liquido, come vasi, bicchieri o altro.
4)Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'appparecchio.
5)Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6)Non impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio coprendone le fessure.
7)Accertarsi che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente con alimentazione AC 100-240V 60/50Hz. Un uso di un voltaggio più elevato potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio oppure provocare un corto circuito. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre il cavo alimentazione al fine di accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
8)Non inserire/disinserire il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica con le mani bagnate.
9)Se il cavo alimentazione non entra nell'apposita uscita, non forzare in alcun modo la spina nella presa.

10)Posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato. Posizionarlo su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre l'apparecchio a temperature che superano i 40°C. Consentire uno spazio di circa 30 cm tra la parte posteriore e quella superior dell'apparecchio e circa 5 cm per ogni lato.
11)Premere i tasti sempre in modo leggero. Se li si preme troppo l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
12)Smaltire la batteria del telecomando in maniera responsabile.
13)Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente domestica prima di spostarlo.
14)Scollegare il cavo alimentazione durante il temporale oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.
15)Questo apparecchio non contiene parti utilizzabili al suo interno. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili al suo interno. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato per qualsiasi richiesta di riparazione.
16)Non montare l'apparecchio a muro.
17)Non posizionare l'apparecchio vicino a TV, altoparlanti o ad altri oggetti che generano forti campi magnetici.
18)Non lasciare l'apparecchio incustodiot quando non viene utilizzato.

MAJESTIC
Modello:TS 85R BT/USB/SD/AX
Consumo: AC230V,50Hz
NEW MAJESTIC SPA
VIA ROSSI MARTINI,41
26013 CREMA (CR)
ITALY
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Uso interno
Classe II, doppio isolamento
Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Smaltimento batterie
A norma ROHS

MAJESTIC
NEW MAJESTIC SPA
VIA ROSSI MARTINI,41
26013 CREMA (CR)
ITALY
MADE IN CHINA
www.newmajestic.com

Vi ringraziamo per avere acquistato il nostro prodotto TS 85R BT/USB/SD/AX. Al fine di ottenere sempre il massimo dalle sue funzioni e garantirne un uso sicuro, si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un riferimento futuro.

CARATTERISTICHE

1. Suono Stereo, Bass Reflex, Potenza d'uscita max: 80W
2. Supporta file audio in formato MP3,WAV, ecc. da chiave USB e da SD/MMC card
3. Riproduzione da fonte audio esterna (Lettore MP3/MP4, PC ecc..) dalla presa AUX In con l'ausilio di cavo audio in dotazione.
4. Alimentazione con cavo AC: AC 220V – 240V
5. Funzione Memoria, riprende automaticamente l'ultima canzone riprodotta se viene acceso con il tasto Power del telecomando (Standby)
6. Telecomando in dotazione
7. Funzione Bluetooth®, versione 2.1+EDR, Frequenza di funzionamento Bluetooth®: 2402-2480MHz
8. Altoparlanti: 5" x 1, 4 ohms, 25Wx1, risposta di frequenza: 35Hz-200Hz
   4" x 2, 4 ohms, 15Wx2, risposta di frequenza: 150Hz-2.5KHz
   1" x 2, 6 ohms, 5W x2, risposta di frequenza: 2.5KHz-25KHz
9. Potenza d'uscita max: 80W
10. Ingresso USB
11. Ingresso SD/MMC
12. Ingresso AUX
13. Display LED

IMPORTANTE


1. Durante l'utilizzo del prodotto è possibile tramite il tasto Mode cambiare le modalità USB – SD – Bluetooth® –Aux In.
2. Se l'apparecchio viene acceso con l'interruttore ON/OFF il livello del volume parte da un punto impostato di default., mentre se viene acceso con il tasto Power del telecomando (standby) il volume parte da un livello precedentemente impostato.

Funzioni USB e SD MMC

1.Riproduzione: Impostare l'interruttore sulla posizione ON e l'indicatore accensione si accenderà, inserire una chiave USB oppure una SD card contenente file MP3 negli appositi ingressi, l'apparecchio riprodurrà automaticamente i file musicali.
2.Modalità di scorrimento: la sequenza di riproduzione si basa sul principio che l'ultimo dispositivo inserito è il primo che verrà riprodotto. Se una SD card è inserita nell'apposito vano mentre un file musicale contenuto nella chiave USB è in riproduzione, l'apparecchio automaticamente riprodurrà i file musicali contenuti nella scheda SD .
3.Comando Volume: Durante la riproduzione, ruotare la manopola posizionata sul pannello per cambiare il volume +/-. Sul telecomando, premere il tasto VOL- e VOL+ per regolare il volume.
4. Funzione Selezione Musicale: durante la riproduzione, premere il tasto ⏮/- o il tasto ⏭/+ sull'apparecchio o sul telecomando per selezionare la riproduzione dei successivi o precedenti file musicali. Premere il tasto ⏯ per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere ancora il tasto ⏯ per riprendere la riproduzione.
5. Ingresso Audio Esterno: premere il tasto MODE sull'apparecchio o sul telecomando per scegliere la modalità AUX. Collegare lo spinotto jack da 3,5mm del cavo AUX in dotazione ad una fonte esterna esempio lettore MP3 o telefono cellulare, iniziare la riproduzione e regolare il volume al livello desiderato.
6. Connessione BLUETOOTH®:
1) Con il tasto Mode posizionarsi sulla modalità Bluetooth®. Il display LED mostrerà la scritta "BLUE" e la luce lampeggerà velocemente.
2) Attivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo Bluetooth® da accoppiare, eseguire la scansione e ricercare il nome del Bluetooth® "TS 85R BT" e la connessione, quindi inserire la password 0000 se necessaria, a connessione avvenuta la scritta bluetooth® rimarrà fissa .
N.B. Se l'apparecchio non si collega al dispositivo Bluetooth®, ripetere le operazioni 1 e 2 .
Un breve suono indicherà l'avvenuta connessione.
Il tasto MODE se premuto a lungo spegne e riaccende il prodotto con funzione stand-by.

DESCRIZIONE TELECOMANDO

1. Tasto Accensione
2. Volume +
3. Riproduzione o Pausa
4. Brano Precedente
5. Brano Successivo
6. Volume -
7. Tasto Mode
   (tasto cambio funzioni)




1 batteria a cella CR2025 inclusa

Accessori

Cavo Audio AUX	: 1	Manuale D'istruzioni	:1
Telecomando	: 1		

ALTOPARLANTE MULTIMEDIALE - DESCRIZIONE DELLE PARTI



1. Tasto MODE
2. Tasto Brano precedente ⏮
3. Tasto Play/Pause ⏯
4. Tasto Brano successivo ⏭
5. Manopola Volume
6. Vano SD/MMC
7. Ingresso USB
8. Ingresso Aux In
9. Display LED
10. Stand
11. Altoparlanti
12. Sensore Telecomando
13. Interruttore ON/OFF
14. Cavo AC
15. Subwoofer

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth®: 2.1
Potenza d'uscita max: 80W
Dimensioni: 15,0 x 15,0 x 104,0 cm
Materiale: legno
Altoparlanti alta Potenza: 5" x 1, 4 ohms, 25Wx1, risposta di frequenza: 35Hz-200Hz
4" x 2, 4 ohms, 15Wx2, risposta di frequenza: 150Hz-2.5KHz
1" x 2, 6 ohms, 5Wx2, risposta di frequenza: 2.5KHz-25KHz
Rapporto Segnale/Disturbo: 65db
Alimentazione cavo AC: AC 220V – 240V

Ingresso USB e SD/MMC per la riproduzione di file MP3, WAV
Funzione Ingresso Aux
Funzione Bluetooth®
Accessori: cavo audio, telecomando.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH® DIFFUSORE STEREO A TORRE ALTA POTENZA BASS REFLEX & SUBWOOFER

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: TS 85R BT/USB/SD/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 60065:2014
EN 62479:2010
EN 50564:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 2013/56/EU e del Regolamento Reach (EC) 1907/2006.
Crema, il 28/01/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente
19

DATA PRODUZIONE: MARZO 2019

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi.**
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.
Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G .

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto