LUCE A LED DA 10.2"



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) - Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente Manuale D'Istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

INDICE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
UTILIZZO DELLA LUCE LED MYSELFIE
INSTALLAZIONE
ALIMENTAZIONE
SELEZIONE MODALITÀ LED E LUMINOSITÀ
ASSOCIAZIONE ED UTILIZZO DEL TELECOMANDO BLUETOOTH
SPECIFICHE TECNICHE
CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.

NOTE IMPORTANTI

- **L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.**
- **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell' apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.**
- **Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.**
- **I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.**
- **Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza**
- **Tenere lontano da animali domestici**
- **Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.**
- **Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:**
  - **Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni**
  - **Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo**
  - **Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi**
  - **Ambienti soggetti a vibrazione costante**
- **Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese**
- **Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio**
- **Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato**
- **Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili**

- **L’esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all’udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell’udito varia da persona a persona, tuttavia l’esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume**
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.**

INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE

Questo prodotto, che offre 10 livelli di luminosità e 3 temperature di colore per fornire un’illuminazione impeccabile, possiede un telecomando Bluetooth per la funzione scatto rapido (compatibile con iOS e Android).

Il treppiede da tavolo incluso consente una rapida installazione su qualsiasi superficie piana, mantiene stabili gli smartphone fino a 6,5” e si ripiega in modo compatto per riporlo facilmente in una borsa per laptop o nello zaino.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

	Anello luminoso da 10.2”
	Supporto per smartphone estensibile
	Testa treppiede flessibile
	Treppiede da tavolo
	Inoltre: Telecomando Bluetooth per dispositivi iOS e Android Tagliando di garanzia

UTILIZZO DELLA LUCE LED MYSELFIE


INSTALLAZIONE




Individuare il foro della vite situato alla base della luce LED ed avvitargli la testa treppiede flessibile.



Avvitare il treppiede da tavolo sulla base della testa treppiede flessibile quindi aprirlo e posizionarlo su una superficie piana.



Avvitare il supporto per smartphone nell’apposito foro al centro dell’anello luminoso.




Allentare la manopola sul retro del supporto per smartphone, regolarne la posizione e fissarlo stringendo nuovamente la manopola. Inserire lo smartphone all'interno della clip del supporto.

Rilasciare delicatamente la clip attorno allo smartphone, fissandolo in posizione.

ALIMENTAZIONE

Il prodotto è ottimizzato per funzionare con un alimentatore USB 5V-2A, in alternativa è possibile usare come fonte di alimentazione un powerbank oppure un computer, ecc.., che abbia in uscita 5V ed una corrente anche minore ma compresa tra 0,5-2A. Utilizzando una corrente minore la luminosità massima dei LED potrebbe risultare inferiore.


SELEZIONE MODALITÀ LED E LUMINOSITÀ'



ON/OFF	Accensione/Spegnimento
Brightness Down	Luminosità +
Brightness Up	Luminosità -
Lighting Color Switch	Temperatura colore

Collegare il cavo USB del prodotto a una fonte di alimentazione quindi premere il pulsante ON/OFF per accendere/spegnere le luci LED.
Usare i tasti dedicati (Luminosità + / Luminosità -) per regolare la luminosità e "Temperatura colore" per scegliere la temperatura colore.
Il pulsante "Temperatura colore" permette di alternare tra 3 impostazioni LED: luce bianca (bianco freddo), luce gialla (luce calda) e misto bianca/gialla (luce diurna).

ASSOCIAZIONE ED UTILIZZO DEL TELECOMANDO BLUETOOTH



Accendere il telecomando portando l'interruttore in posizione ON. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio smartphone (iOS / Android), cercare il nome "AB Shutter3" e sceglierlo per effettuare l'associazione (inserire "0000" se richiesto).

Dopo aver completato l'associazione, aprire l'app Fotocamera e premere il tasto relativo al proprio sistema operativo (iOS / Android) per scattare una foto.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

Il telecomando utilizza una batteria CR2032 (inclusa). Per sostituire la batteria rimuovere il coperchio spingendolo verso l'alto, sostituire quindi la batteria assicurandosi di inserirla rispettando le polarità e reinserire il coperchio.
Nota: se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere la batteria dallo scomparto.

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro della luce LED: 10.2 pollici

Lunghezza treppiedi: 19 cm

Altezza treppiedi: 9 cm

Totale lampadine a LED: 120

Temperatura colore: 3000-5000K

Flusso luminoso: 900LM

Potenza: Max 10W

Alimentazione: 5 V (2 A) (alimentatore non incluso)

Dimensioni anello: 26*2,5cm

Peso: circa 380g

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia, strofinare con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito nell'acqua.

Non utilizzare detergenti o altre soluzioni chimiche. Questo prodotto non è impermeabile.

Non esporre ad acqua, umidità, temperature estreme o livelli elevati di umidità. Questo prodotto contiene lampadine a LED. Tenere lontano da oggetti infiammabili e calore eccessivo.

Non tentare mai di smontare o modificare in alcun modo la luce a LED. Facendolo verrà invalidata la garanzia.

Per qualsiasi problematica, contattare il supporto autorizzato della New Majestic S.p.A. della quale è possibile reperire un elenco a questo indirizzo:

https://www.newmajestic.com/it/assistenza/centri-assistenza








 = Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 = Smaltimento batterie

 = Uso Interno





= Protezione Classe III

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di

cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. MYSELFIE
Tipo prodotto / Product type:	LUCE A LED DA 10.2" PER SELFIE E VIDEO / 10.2" LED LIGHT FOR SELFIE AND VIDEO

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: MYSELFIE –** UCE A LED DA 10.2" PER SELFIE E VIDEO / 10.2" LED LIGHT FOR SELFIE AND VIDEO

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 31/08/2022

DATA PRODUZIONE: 10/2022

New Majestic S.p.A.

Dean Lacchinelli - CEO

