New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY
Tel: +39 0373 31415 Email: info@newmajestic.com Web: www.newmajestic.com

ELETTRA



CE

MADE IN CHINA

IT

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e per ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre il prodotto alla pioggia.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.


NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini se sotto sorveglianza e se capiscono i pericoli implicati.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
    - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore;
    - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
    - Luoghi che bloccano la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
    - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.**


Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni o danni che possano derivare da un uso improprio del prodotto.


DESCRIZIONE DELLE PARTI - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1	Testa della lampada
2	Braccio della lampada
3	Base della lampada
4	Alimentatore
5	Chiave a brugola M3
6	Pulsante ON/OFF
7	Pulsanti regolazione luminosità



- Collegare la testa della lampada (1) al braccio della lampada (2), inserendo completamente la spina nella scanalatura (vedi Fig. B).
- Collegare il braccio della lampada (2) alla base della lampada (3), inserendo completamente la spina nella scanalatura (vedi Fig. C).
- Utilizzare la chiave a brugola (5) e una moneta per regolare la rigidità dei giunti secondo il grado di serraggio desiderato (vedi Fig. D).
- Collegare l'alimentatore (4) al connettore posto sul lato del braccio della lampada (2).








UTILIZZO DELLA LAMPADA

- Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente.
- Premere brevemente il pulsante ON/OFF (6) per accendere/spegnere la lampada.
- Con i pulsanti di regolazione luminosità (7) è possibile selezionare la luminosità in modo continuo.
- Funzione memoria: dopo lo spegnimento della lampada e la successiva riaccensione, verrà mantenuta l'ultima impostazione selezionata.
- Tenendo premuto a lungo il tasto ON/OFF (6), la lampada emette un breve lampeggio ed avvia un timer che la farà spegnere automaticamente dopo 90 secondi.
- È possibile ruotare e orientare la lampada a piacimento (vedi Fig. E).



Nota: Durante il normale utilizzo, i giunti della lampada possono allentarsi leggermente, causando una perdita di stabilità nella posizione impostata. Questo comportamento non è da considerarsi un difetto di fabbricazione. In tali casi, è necessario regolare la tensione dei giunti serrando le viti con la chiave a brugola (5) e una moneta, fino a ottenere la stabilità desiderata. Prestare attenzione a non serrare eccessivamente le viti: un serraggio eccessivo può compromettere la mobilità dei giunti e bloccare i movimenti della lampada.

CURA E MANUTENZIONE

I LED della lampada non sono sostituibili; in caso di malfunzionamento, rivolgersi al produttore.


Prima di pulire il prodotto, scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente. Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia; evitare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo. Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, acqua e fonti di calore.
ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia per evitare infiltrazioni e danni.

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI


La lampada non si accende.	L'alimentatore è scollegato oppure le parti della lampada non sono correttamente collegate.	Verificare il collegamento dell'alimentatore e fissare correttamente tutte le connessioni tra le parti della lampada.
La luce è troppo debole.	La luminosità è impostata al minimo.	Aumentare il livello di luminosità utilizzando gli appositi pulsanti (7).
La lampada non mantiene la posizione.	I giunti si sono allentati.	Regolare la tensione dei giunti serrando le viti con la chiave a brugola (5) e una moneta, fino a ottenere la stabilità desiderata. Evitare di serrare eccessivamente, per non compromettere la mobilità dei giunti.
La lampada lampeggia o si spegne improvvisamente.	Sovratensione o instabilità dell'alimentazione elettrica.	Spegnere la lampada, scollegare l'alimentatore e attendere qualche minuto prima di ricollegare. Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza.
La superficie della lampada è calda al tatto.	Riscaldamento normale durante il funzionamento prolungato.	Spegnere la lampada e lasciare raffreddare prima di toccare o spostare. Se il calore è eccessivo, scollegare l'alimentatore e contattare il servizio assistenza.
La funzione timer non si attiva.	Il tasto ON/OFF (6) non è stato tenuto premuto abbastanza a lungo.	Tenere premuto il tasto ON/OFF (6) finché la lampada non esegue un breve lampeggio, segnale dell'avvio del timer.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ELETTRA
Pulsanti per Accensione / Spegnimento / Regolazione luminosità	
Luminosità	1000 lm max
Potenza	9 W max
Numero LED	48 LED SMD
Tonalità di luce	3000K
Funzione mantenimento livello di luminosità selezionato e spegnimento ritardato	


Utilizzabile in ambienti interni (**protezione IP20**)	
Base antiscivolo	per una maggiore stabilità
Materiale	Alluminio+ferro+plastica
Dimensioni	
Peso	1550 g





	Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

	Classe III
	Uso interno



Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Majestic

Indirizzo del fornitore: New Majestic S.p.A., Via Rossi Martini 41, 26013 Crema CR, IT

Identificativo del modello: ELETTRA

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	N/A		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Sì

Parametri del prodotto


Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	9	Classe di efficienza energetica	E
Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	1 000 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	3 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	10,4	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	90

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	108	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	108		
	Profondità	20		
Dichiarazione di potenza equivalente[a]		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,440 0,403
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		1 066	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	120...121
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		50	Fattore di sopravvivenza	0,90
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,95		
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:				
Fattore di sfasamento (cos ϕ1)		0,00	Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	0
Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		-[b]	Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)	-
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)		0,0	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,0

[a] '-' : non applicabile;

[b] '-' : non applicabile;

Table 6: Spectrum

SL8911-A: 1#	--
	--

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 30/09/2025.

Numero di registrazione EPREL: 2412290

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412290

Fornitore: New Majestic spa (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: New Majestic S.p.A.

Sito web: www.newmajestic.com

E-mail: info@newmajestic.com

Telefono: +39037330104

Indirizzo:
Via Rossi Martini 41
26013 Crema
Italia

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA NEW MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New Majestic S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	via Rossi Martini 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013 Crema (CR) – ITALY
Telefono / Telephone:	+39 0373 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. ELETTRA
Tipo prodotto / Product type:	LAMPADA LED DA TAVOLO / LED TABLE LAMP

Oggetto della dichiarazione / Object of the declaration: **Mod.: ELETTRA – LAMPADA LED DA TAVOLO – LED TABLE LAMP**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 02/07/2025

DATA PRODUZIONE: 07/2025 25

New Majestic S.p.A.

New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY
Tel: +39 0373 31415 Email: info@newmajestic.com Web: www.newmajestic.com

ELETTRA



MADE IN CHINA

SAFETY WARNINGS

EN

For safe use and to obtain maximum performance, please read this manual carefully before use.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THE APPLIANCE. THERE ARE NO USER REPAIRABLE PARTS . FOR REPAIRS, CONTACT QUALIFIED TECHNICAL PERSONNEL.

To avoid the risk of electric shock or fire, do not expose the product to rain.



This symbol warns that you must carefully read the instruction booklet before using the unit.



The symbol at the side warns the user of the presence of uninsulated voltage that could cause an electric shock.


IMPORTANT NOTES

- Use must be permitted only to responsible adults, adequately instructed on the damage resulting from incorrect use.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- The devices can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have received instructions regarding the safe use of the device and understand the dangers involved.
- Children must not use the appliance as a game.
- Do not allow the appliance to be used by children or disabled people without supervision.
- Keep away from pets.
- Never use the appliance in places where the cable and the product itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not touch the appliance with wet hands.
- Avoid installing the appliance in the positions listed below:
  - ① Places exposed to direct sunlight or near heat-generating equipment, such as radiators;
  - ① Above other appliances that can radiate excessive heat;
  - ① Places that block ventilation or are humid or dusty;
  - ① Environments subject to constant vibration;
- Do not place accessories with naked flames, such as lighted candles, on the appliance.
- Do not try to repair or work on the appliance yourself. Incorrect interventions or tampering can void the warranty. In case of damaged parts or suspected malfunction, stop use immediately and consult qualified personnel.
- Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not place containers containing liquids (e.g. vases) on top of the appliance.
- Do not touch the appliance with wet hands and do not place it near sinks, tubs or containers of liquids. Use the product only if in perfect condition. If the appliance has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The product should not be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
- **Contact only qualified service personnel to avoid voiding the warranty. In case of information or questions, please contact the New Majestic S.p.A. technical assistance service.**


The manufacturer assumes no responsibility for any injury or damage that may result from improper use of the product.


DESCRIPTION OF PARTS - ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1	Lamp head
2	Lamp arm
3	Lamp base
4	Power supply
5	M3 Allen key
6	ON/OFF button
7	Brightness adjustment buttons



- Connect the lamp head (1) to the lamp arm (2), inserting the plug fully into the groove (see Fig. B).
- Connect the lamp arm (2) to the lamp base (3), inserting the plug fully into the groove (see Fig. C).
- Use the Allen key (5) and a coin to adjust the stiffness of the joints according to the desired degree of tightening (see Fig. D).
- Connect the power supply (4) to the connector on the side of the lamp arm (2).








USE OF THE LAMP

- Insert the power supply plug into the power outlet.
- Briefly press the ON/OFF button (6) to turn the lamp on/off.
- With the brightness adjustment buttons (7) you can continuously select the brightness.
- Memory function: after the lamp is turned off and then turned on again, the last selected setting will be retained.
- By holding down the ON/OFF button (6), the lamp will emit a short flash and start a timer that will automatically turn off the lamp after 90 seconds.
- The lamp can be rotated and oriented as desired (see Fig. E).



Note: During normal use, the lamp joints may loosen slightly, causing a loss of stability in the set position. This behavior is not to be considered a manufacturing defect. In such cases, it is necessary to adjust the tension of the joints by tightening the screws with the Allen key (5) and a coin, until the desired stability is achieved. Be careful not to over-tighten the screws: excessive tightening may compromise the mobility of the joints and block the movements of the lamp.

CARE AND MAINTENANCE

The LEDs in the lamp are not replaceable; in case of malfunction, contact the manufacturer.

Before cleaning the product, unplug it from the power supply and let it cool down completely. Use a soft, dry cloth to clean; avoid harsh chemicals that may damage it. Keep the product away from magnetic objects, water and heat sources.


CAUTION: Do not pour water or other liquids on the device during cleaning to avoid infiltration and damage.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


The lamp does not turn on.	The power supply is disconnected or the lamp parts are not connected properly.	Check the power supply connection and secure all connections between the lamp parts correctly.
The light is too dim.	The brightness is set to minimum.	Increase the brightness level using the appropriate buttons (7).
The lamp does not hold its position.	The joints have come loose.	Adjust the tension of the joints by tightening the screws with the Allen key (5) and a coin, until the desired stability is achieved. Avoid over-tightening, so as not to compromise the mobility of the joints.
The lamp flashes or suddenly goes out.	Overvoltage or instability of the power supply.	Turn off the lamp, unplug the power supply and wait a few minutes before plugging it back in. If the problem persists, contact customer service.
The surface of the lamp is warm to the touch.	Normal heating during long-term operation.	Turn off the lamp and let it cool before touching or moving. If the heat is excessive, unplug the power supply and contact customer service.
The timer function does not activate.	The ON/OFF button (6) was not held down long enough.	Press and hold the ON/OFF button (6) until the lamp flashes briefly, indicating that the timer has started.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ELETTRA
Buttons for On / Off / Brightness adjustment	
Brightness	1000 lm max
Power	9 W max
Number of LED	48 LED SMD
Color temperature	3000K
Maintain selected brightness level and delayed switch-off function	


Indoor use only (**IP20 protection**)	
Non-slip base	for greater stability
Material	Aluminum+Iron+plastic
Dimensions	
Weight	1550 g





	WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Logo

	Class III
	Internal use



Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: Majestic

Supplier's address: New Majestic S.p.A., Via Rossi Martini 41, 26013 Crema CR, IT

Model identifier: ELETTRA

Type of light source:

Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	DLS
Light source cap-type (or other electric interface)	N/A		
Mains or non-mains:	MLS	Connected light source (CLS):	No
Colour-tuneable light source:	No	Envelope:	-
High luminance light source:	No		
Anti-glare shield:	No	Dimmable:	Yes

Product parameters


Parameter	Value	Parameter	Value
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer	9	Energy efficiency class	E
Useful luminous flux (ϕuse), indicating if it refers to the flux in a sphere (360º), in a wide cone (120º) or in a narrow cone (90º)	1 000 in Sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	3 000
On-mode power (P_{on}), expressed in W	10,4	Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal	0,00
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal	-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	90
Outer dimensions without separate control gear, lighting control — Height	108	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	See image in last page
Outer dimensions without separate control gear, lighting control — Width	108		
Outer dimensions without separate control gear, lighting control — Depth	20		

parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)			
Claim of equivalent power[a]	-	If yes, equivalent power (W)	-
		Chromaticity coordinates (x and y)	0,440 0,403
Parameters for directional light sources:			
Peak luminous intensity (cd)	1 066	Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set	120...121
Parameters for LED and OLED light sources:			
R9 colour rendering index value	50	Survival factor	0,90
the lumen maintenance factor	0,95		
Parameters for LED and OLED mains light sources:			
displacement factor (cos ϕ1)	0,00	Colour consistency in McAdam ellipses	0
Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage.	-[b]	If yes then replacement claim (W)	-
Flicker metric (Pst LM)	0,0	Stroboscopic effect metric (SVM)	0,0

[a] '-' : not applicable;

[b] '-' : not applicable;

Table 6: Spectrum

SL9911-A: 1#	–
	–

Model placed on the Union market from 30/09/2025.

EPREL registration number: 2412290

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412290

Supplier: New Majestic spa (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: New Majestic S.p.A.

Website: www.newmajestic.com

Email: info@newmajestic.com

Phone: +39037330104

Address:
Via Rossi Martini 41
26013 Crema
Italy

EN

INFORMATION TO USERS OF HOUSEHOLD EQUIPMENT



Pursuant to art. 25 Paragraph 1 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 "Implementation of Directives 2011/65/EU and 2012/19/EU relating to the reduction of the use of dangerous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed-out wheelie bin symbol shown on the equipment or on its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life. The user must, therefore, take the equipment that has reached the end of its life to the appropriate separate collection centers for electronic and electro technical waste, or return it to the retailer when purchasing a new equipment of an equivalent type, on a one-to-one basis.

Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of the materials it is made of the equipment.

Illegal disposal of the product by the user entails the application of the sanctions referred to in current legislation.

Any batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed of separately in the appropriate bins designated for the collection of spent batteries.



Disposal of used batteries must take place at appropriate separate collection centers or according to local regulations. Batteries compliant with directive 2013/56/EC.

WEEE eco-contribution paid where due - EEE Register No.: IT08020000001647

PILE eco-contribution paid where due - PILE Register No.: IT19070P00005533

GENERAL WARRANTY CONDITIONS FOR NEW MAJESTIC S.p.A. PRODUCTS

Dear Customer, We thank you for your purchase and remind you that the product complies with current construction and safety regulations.
In the event that anomalies or defects in the product are found, New Majestic SpA offers a conventional guarantee subject to the conditions reported here (specifying that the conventional guarantee does not affect the rights of the consumer pursuant to Legislative Decree no. 206 of 06/09 /2005). The Warranty refers exclusively to the free repair or replacement of individual components or the entire product recognized as defective during manufacturing.
The Warranty period will not be renewed or extended following subsequent resale, repair or replacement of the product itself.
The repaired, replaced parts or the total exchange of the product will be guaranteed for a period of **60 days** starting from the date of the repair or replacement and naturally for the remaining duration of the Guarantee itself.

The Guarantee is valid starting from the date proven by a valid fiscal document (tax receipt or purchase invoice) for a period of **24 months** in case of purchase with tax receipt and **12 months** in case of purchase with tax invoice (VAT number).

There are goods which due to their normal characteristics are perishable over time or subject to consumption and wear resulting from use, therefore, for the accessories included in the sales package the Warranty is valid for **12 months**.

A rechargeable battery is considered defective and replaceable under the **12-month** warranty only when it is interrupted, i.e. it no longer supplies energy and the voltage at its terminals is Zero Volt. In the event that the capacity to deliver energy is reduced compared to the new product (due to consumption/wear) the warranty period will be **6 months**.

The following are not covered by the warranty:

- Deterioration due to wear of the aesthetic parts and of all components that may prove defective due to negligence or carelessness in use, incorrect maintenance or circumstances that cannot be traced back to manufacturing defects of the appliance.
- User manuals, third-party software, configurations, applications or data downloaded by the customer.
- Defects caused by improper use of the product (drops, pressure, deformations or use of sharp objects).
- Opening, modification or repair of the product by anyone other than the Authorized Assistance Centre.
- Serial numbers, date of manufacture, barcode or IMEI code * that are erased, altered or illegible.

For interventions under warranty please contact one of the Authorized Assistance Centres of New Majestic SpA, the complete list of which can be consulted on the website www.newmajestic.com , or at the point of sale where the product was purchased, by delivering the duly completed warranty coupon and attaching the receipt relating to the purchase.

ATTENZIONE:
It is advisable to keep both the packaging and all the accessories contained in it intact, since in case of sending to the technical laboratory it is better to use the original packaging with all its accessories.

New Majestic S.p.A.

EN

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New Majestic S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	via Rossi Martini 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013 Crema (CR) – ITALY
Telefono / Telephone:	+39 0373 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – New Majestic S.p.A. – via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. ELETTRA
Tipo prodotto / Product type:	LAMPADA LED DA TAVOLO / LED TABLE LAMP

Oggetto della dichiarazione / Object of the declaration: **Mod.: ELETTRA – LAMPADA LED DA TAVOLO – LED TABLE LAMP**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 02/07/2025

DATA PRODUZIONE: 07/2025 25

New Majestic S.p.A.