new MAJESTIC S.p.A
26013 CREMA (CR) Via Rossi Martini, 41
Tel. 0373 31415

Cap. Soc. €1.560.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01061970198 – VAT IT 01061970198
Registro Imprese Cremona: CR035-4900
Codice Iscrizione Registro A.E.E.: IT08020000001647
www.newmajestic.com
e-mail: info@newmajestic.com

OBJECT: Safety instructions ref. model n. AH 2350BT MP3 USB DAB

IMPORTANT NOTES

- Max transmission power: 4.5 dBm (EIRP)

• Use should be allowed only for adults and responsible individuals who are adequately trained on the damages resulting from improper use.

• This device can be used by children aged 8 and above under supervision or if they have received instructions regarding the safe use of the device and understand the associated dangers. Cleaning and maintenance operations by the user should not be performed by children unless they are over 8 years old and operate under supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.

• Appliances can be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental capacities, or with a lack of experience and knowledge, if they are supervised or have received instructions regarding the safe use of the appliance and understand the associated dangers.

• Children should not use the appliance as a toy.

• Do not allow the appliance to be used by children or disabled individuals without supervision.

• Keep away from pets.

• Never use the appliance in places where the cord, plug, and the product itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the appliance outdoors, as rain could cause short circuits. Do not touch the appliance with wet hands.

• Avoid installing the appliance in the following positions:

- Places exposed to direct sunlight or near equipment that generates heat, such as radiators;
- On top of other stereo equipment that may radiate excessive heat;
- Places that block ventilation or are humid or dusty;
- Environments subject to constant vibration.

• Do not place accessories with open flames, such as lit candles, on top of the appliance.

• Do not attempt to repair or intervene on the appliance by yourself. Incorrect interventions or tampering may void the warranty. In case of damaged parts or suspected malfunction, immediately cease use and consult qualified personnel. Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not place containers containing liquids (e.g., vases) on top of the appliance.

• Do not touch the appliance with wet hands and do not place it near sinks, bathtubs, or liquid containers. Use the product only if in perfect condition. If the appliance has been immersed in water or is damaged, seek assistance from qualified personnel.

• The product should not be used if dropped or if there are visible signs of damage.

• Exposure to high volume levels can cause hearing problems, including permanent damage. Susceptibility to hearing loss varies from person to person, but constant exposure to high volume levels is harmful to anyone. Moderate the volume level.

• Seek exclusively qualified service personnel to avoid invalidating the warranty. For information and inquiries, contact the technical support service of New Majestic S.p.A.

New Majestic S.p.A.

NEW MAJESTIC S.p.a.
Via Rossi Martini n. 41
26013 CREMA (CR)
Partita IVA: 01061970198

GEGENSTAND: Sicherheitshinweise ref. Modell Nr. AH 2350BT MP3 USB DAB

WICHTIGE NOTIZEN

- Maximale Sendeleistung: 4.5 dBm (EIRP)

• Die Nutzung sollte nur erwachsenen und verantwortungsbewussten Personen gestattet sein, die über die Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, ausreichend geschult sind.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht verwendet werden oder wenn sie eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch den Benutzer sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und arbeiten unter Aufsicht. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

• Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

• Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern oder behinderten Personen ohne Aufsicht benutzen.

• Von Haustieren fernhalten.

• Benutzen Sie das Gerät niemals an Orten, an denen das Kabel, der Stecker und das Produkt selbst mit Wasser oder nassen Oberflächen in Kontakt kommen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, da Regen zu Kurzschlüssen führen kann. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

• Vermeiden Sie die Installation des Geräts in den folgenden Positionen:

- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen, wie z. B. Heizkörper;
  Auf anderen Stereogeräten, die möglicherweise übermäßige Wärme abstrahlen;
- Orte, die die Belüftung behindern oder feucht oder staubig sind;
- Umgebungen, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind.

• Stellen Sie kein Zubehör mit offenem Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

• Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen oder Eingriffe am Gerät vorzunehmen. Falsche Eingriffe oder Manipulationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Bei beschädigten Teilen oder vermuteter Fehlfunktion stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.

• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und stellen Sie es nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder Flüssigkeitsbehältern auf. Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand. Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde oder beschädigt ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.

• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es fallen gelassen wurde oder sichtbare Beschädigungen aufweist.

• Die Einwirkung hoher Lautstärkepegel kann zu Hörproblemen bis hin zu bleibenden Schäden führen. Die Anfälligkeit für Hörverlust ist von Person zu Person unterschiedlich, aber die ständige Belastung durch hohe Lautstärken ist für jeden schädlich. Moderieren Sie die Lautstärke.

• Wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal, um einen Erlöschen der Garantie zu vermeiden. Für Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von New Majestic S.p.A.

New Majestic S.p.A.

