MAJESTIC
AGATA

Manuale di istruzioni

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Si raccomanda di leggere il seguente manuale prima dell'uso

Indice

- Avvertenze di sicurezza
- Contenuto della confezione
- Descrizione delle parti
- Istruzione operativa
  - Ricarica della batteria
  - Accensione / Selezione temperatura / Spegnimento
  - Regolazione della luminosità
- Cura e manutenzione
- Guida a eventuali problemi riscontrati
- Specifiche tecniche

Avvertenze di sicurezza

Per un uso sicuro e le massime prestazioni, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio, non esporre a pioggia o umidità.

Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità è necessario leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenni e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni;
  - Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo;
  - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;

- Ambienti soggetti a continue vibrazioni;
- Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.**

Contenuto della confezione

1	AGATA	1 pezzo
2	Supporto lampada	1 pezzo
3	Base in gomma antiscivolo	1 pezzo
4	Cavo di ricarica	1 pezzo
5	Manuale di istruzioni	1 pezzo
6	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione funzioni

AGATA



1	Tasto MODE
2	Connettore di ricarica USB-C
3	LED stato di carica

ISTRUZIONI PER L'USO

Ricarica della batteria
Il prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che può essere ricaricata tramite il cavo USB in dotazione e un caricabatterie DC 5V 1A (non incluso). Prima dell'uso, si consiglia di caricare completamente la batteria.

Nota:
- Se la batteria è completamente scarica, ricaricare il prodotto per almeno un'ora prima di utilizzarlo.
- La durata della batteria (fino a 45 ore con utilizzo a livello di luminosità minimo) può variare in funzione del tipo di luce, del livello di luminosità prescelto, della carica della batteria e dello stato di usura della batteria stessa.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e delle caratteristiche del caricabatterie utilizzato.
- Quando la capacità della batteria non è sufficiente, la luce si attenua e dura fino a quando la luce non si spegne completamente.

Per ricaricare il prodotto, inserire il cavo USB-C nella presa sotto la testa della lampada, come indicato in figura:



Collegare l'altra estremità del cavo USB a un caricabatterie DC 5V 1A e inserirlo nella presa elettrica.
Durante la fase di ricarica, il LED dello stato di carica sarà rosso (il dispositivo si caricherà completamente in circa 8-9 ore). Quando l'apparecchio è carico, l'indicatore LED si spegne.

Accensione / Selezione temperatura / Spegnimento
Premere brevemente il tasto MODE più volte per cambiare modalità scorrendo tra:
- Accensione della lampada;
- Selezione temperatura colore (Caldo → Naturale → Freddo);
- Spegnimento della lampada.

Regolazione della luminosità
Mentre la lampada è accesa, premere a lungo il tasto MODE per regolare il livello di luminosità; rilasciare il tasto quando viene raggiunto il livello di luminosità desiderato.

Cura e manutenzione
I LED della lampada non possono essere sostituiti. In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione e lasciare raffreddare completamente il prodotto. Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno morbido e asciutto, non utilizzare prodotti chimici che potrebbero danneggiarlo.
Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, acqua e fonti di calore.

ATTENZIONE: non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia: l'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare il prodotto.

Guida a eventuali problemi riscontrati

Difetto	Causa possibile	Soluzione
La lampada non si accende.	La batteria è scarica.	Collegare il prodotto a un caricabatterie e attendere almeno un'ora prima di accenderlo.
La luce è troppo debole.	La luminosità è al minimo.	Aumentare il livello di luminosità.

Specifiche tecniche

Modello	AGATA
Comando touch	
Potenza	4W
Luminosità massima	900lux
Flusso luminoso:	500lm (luminosità regolabile)
Tre temperature selezionabili	Luce calda: 3000K ± 200K Luce naturale: 4000K ± 200K Luce fredda: 5000K ± 200K
Batteria al litio ricaricabile incorporata	3,7V 8000mAh
Cavo USB-C per la ricarica della batteria (caricatore non incluso)	
Adatta ad ambienti interni ed esterni (Protezione IP54)	
Dimensioni	
Testa della lampada	**Superiore:** Diametro 7,5 cm **Inferiore**: Diametro 10,6 cm
Diametro base	12 cm
Altezza	37 cm
Peso	770 g

= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

= Smaltimento della batteria

= Classe II I

= Uso interno



INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" .

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one. .

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.

Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC SpA

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.
Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic SpA presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.Lgs. 206 del 06/09/2005) .
La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).
Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di 12 **mesi** .
Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi** .
Non coperto da garanzia:
- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic SpA, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE:

Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.
New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. AGATA
Tipo prodotto / Product type:	LAMPADA LED DA TAVOLO – LED DESK LAMP

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: AGATA – LAMPADA LED DA TAVOLO – LED DESK LAMP**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE – EMC

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 01/12/2024

DATA PRODUZIONE: 01/2025 23

New Majestic S.p.A.

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Majestic

Indirizzo del fornitore: New Majestic S.p.A., Rossi martini 41, 26013 Crema CR, IT

Identificativo del modello: AGATA 2025

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	N/A		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Sì
Parametri del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	4	Classe di efficienza energetica	E
Flusso luminoso utile (ɸuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	500 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	5 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	3,8	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,50
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare	90

Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza 65 Larghezza 65 Profondità 2		Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
Dichiarazione di potenza equivalente[(a)]	-		Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,441 0,409
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9	1		Fattore di sopravvivenza	0,90
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,97			

(a) '-' : non applicabile;
(b) '-' : non applicabile;



Modello immesso sul mercato dell'Unione da 28/02/2025.

Numero di registrazione EPREL: 2214833 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2214833

Fornitore: New Majestic spa (Importatore) **Sito web:**

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: New Majestic S.p.A. **Sito web:**

E-mail: info@newmajestic.com **Telefono:** 037330104

Indirizzo:
Rossi martini 41
26013 Crema
Italia

MAJESTIC
AGATA

Instruction manual

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italy
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:

Please read this manual before use

Index

- Safety warnings
- Package contents
- Description of the keys
- Operating instruction
  - Battery charging
  - Switching on / Temperature selection / Switching off
  - Brightness adjustment
- Care and maintenance
- Help with any problems you encounter
- Technical specifications

Safety warnings

For safe use and maximum performance, please read this manual carefully before use.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THIS APPLIANCE. THERE ARE NO USER REPAIRABLE PARTS. FOR REPAIRS, CONTACT QUALIFIED TECHNICAL PERSONNEL.

To avoid electric shock or fire hazard, do not expose to rain or moisture.

This symbol warns that you must carefully read the instruction booklet before using the unit.

IMPORTANT NOTES
- Use must be permitted only to responsible adults, adequately instructed on the damages resulting from incorrect use.
- This appliance can be used by children over the age of 8 if they are supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and understand the dangers. Cleaning and maintenance operations by the user must not be carried out by children unless they are over 8 years old and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- The appliances can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if supervised or if they have received instructions on the safe use of the appliance and understand the dangers.
- Children must not use the appliance as a toy.

- Do not allow the appliance to be used by children or disabled people without supervision.
- Keep away from pets.
- Never use the appliance in places where the cord, plug and the product itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the appliance outdoors, as rain could cause short circuits. Do not touch the appliance with wet hands.
- Avoid installing the unit in the locations listed below:
  - Places exposed to direct sunlight or near heat-generating equipment, such as radiators;
  - Above other appliances that can radiate excessive heat;
  - Places that block ventilation or are humid or dusty;
  - Environments subject to continuous vibrations;
- Do not place any accessories with naked flames, such as lighted candles, on the apparatus.
- Do not try to repair or work on the appliance yourself. Incorrect interventions or tampering may invalidate the warranty. In case of damaged parts or suspected malfunction, stop use immediately and consult qualified personnel. Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not place containers filled with liquids (e.g. vases) on top of the appliance.
- Do not touch the appliance with wet hands and do not place it near sinks, tubs or containers of liquids. Use the product only if in perfect condition. If the appliance has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The product should not be used if it has been dropped or shows visible signs of damage.
- **Contact only qualified service personnel to avoid voiding the warranty. For information and questions, contact the New Majestic SpA technical assistance service.**

Package contents

1	AGATA	1 piece
2	Lamp stand	1 piece
3	Non-slip rubber base	1 piece
4	Charging cable	1 piece
5	Instruction manual	1 piece
6	Warranty card	1 piece

Description of the keys

AGATA



1	MODE Key
2	USB-C Charging connector
3	Charge status LED

INSTRUCTIONS FOR USE

Battery charging
The product has a built-in rechargeable battery that can be charged via the included USB cable and a DC 5V 1A charger (not included). Before use, it is recommended to fully charge the battery.

Note:
- If the battery is completely discharged, recharge the product for at least one hour before using it.
- Battery life (up to 45 hours with use at medium brightness level) may vary depending on the color temperature, the chosen brightness level, the battery charge and the state of wear of the battery itself.
- Charging times may vary depending on the state of charge of the product and the characteristics of the charger used.
- When the battery capacity is not enough, the light dims and lasts until the light turns off completely.

To charge the product, place the USB-C cable in the correct position on the lamp head, until it clicks into place, as shown in the following image:



Connect the other end of the USB cable to a DC 5V 1A charger and plug it into the electrical outlet.
During the charging phase, the charging status LED will be red (the device will fully charge in approximately 8-9 hours). When the device is charged, the LED indicator turns off.

Switching on / Temperature selection / Switching off
Briefly press the MODE key several times to change modes by scrolling between:
- Turning on the lamp;
- Color temperature selection (Cold → Natural → Warm);
- Lamp off.

Brightness adjustment
While the lamp is on, long press the MODE key to adjust the brightness level by alternating decreasing/increasing brightness with each long press and release the button when the desired brightness level is reached.

Care and maintenance
The lamp LEDs cannot be replaced. In case of malfunction, contact an authorized assistance centre.

Before cleaning, unplug the power and let the product cool down completely. To clean the device, use a soft, dry cloth, do not use chemicals that could damage it.
Keep the product away from magnetic objects, water and heat sources.
CAUTION: Do not spill water or other liquids on the device when cleaning: water may enter the cracks and damage the product.

Help with any problems you encounter

Defect	Possible cause	Solution
The lamp does not turn on.	The battery is dead.	Connect the product to a charger and wait at least one hour before turning it on.
The light is too weak.	Brightness is at minimum.	Increase the brightness level.

Technical specifications

Model	AGATA
Touch control	
Power	4W
Maximum brightness	900lux
Luminous flux:	500lm (adjustable brightness)
Three selectable color temperatures	Warm light: 3000±200K, Natural light: 4000K ±200K, Cold light: 5000K ±200K,
Built-in rechargeable lithium battery	3.7V 8000mAh
USB-C Cable with charging connector supplied (charger not included)	
Suitable for indoor and outdoor use (IP54)	
Dimensions	
Lamp head	**Top: Diameter 7.5 cm,** **Bottom: Diameter 10.6 cm**
Base diameter	12cm
Height	37 cm
Weight	770 g

= WEEE Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment)

= Battery disposal

= Class III

= Indoor use



Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: Majestic

Supplier's address: New Majestic S.p.A., Rossi martini 41, 26013 Crema CR, IT

Model identifier: AGATA 2025

Type of light source:

Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface)	N/A		
Mains or non-mains:	NMLS	Connected light source (CLS):	No
Colour-tuneable light source:	No	Envelope:	-
High luminance light source:	No		
Anti-glare shield:	No	Dimmable:	Yes
Product parameters			
Parameter	Value	Parameter	Value
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer	4	Energy efficiency class	E
Useful luminous flux (ɸuse), indicating if it refers to the flux in a sphere (360º), in a wide cone (120º) or in a narrow cone (90º)	500 in Sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	5 000
On-mode power (P_{on}), expressed in W	3,8	Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal	0,50
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal	-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	90
Outer dimensions without separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)	Height 65 Width 65 Depth 2	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	See image in last page

Claim of equivalent power[(a)]	-	If yes, equivalent power (W)	-
		Chromaticity coordinates (x and y)	0,441 0,409
Parameters for LED and OLED light sources:			
R9 colour rendering index value	1	Survival factor	0,90
the lumen maintenance factor	0,97		

(a) '-' : not applicable;
(b) '-' : not applicable;



Model placed on the Union market from 28/02/2025.

EPREL registration number: 2214833 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2214833

Supplier: New Majestic spa (Importer) **Website:**

Customer care service:

Name: New Majestic S.p.A. **Website:**

Email: info@newmajestic.com **Phone:** 037330104

Address:
Rossi martini 41
26013 Crema
Italy