Istruzioni di Montaggio - Espositore Lampada AGATA MAJESTIC

Grazie per aver scelto l'espositore Majestic per la lampada AGATA. Di seguito troverete le istruzioni per il corretto montaggio.

Contenuto della scatola

- 6 cartoni pieghevoli (quadrati) che costituiscono le basi d'appoggio per le lampade
- 1 cartone sagomato che funge da schienale dell'espositore
- 1 sacchetto contenente i ganci di collegamento

Avvertenze

• Fare attenzione nell'apertura della scatola: utilizzare un cutter con cautela per non danneggiare i componenti.
• Assicurarsi di montare l'espositore su una superficie piana e stabile.

Istruzioni di montaggio

1. Aprire i 6 cartoni quadrati e piegarli lungo le linee prestabilite, in modo da formare i moduli base.
2. Avvicinare i quadrati tra loro e collegarli utilizzando i ganci in dotazione. I fori presenti sui cartoni sono predisposti per l'inserimento dei ganci, tutti identici e intercambiabili.
3. Una volta collegati i 6 moduli quadrati, posizionare lo schienale dietro la struttura e fissarlo anch'esso con i ganci forniti.
4. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben fissati per garantire stabilità.

Dimensioni e capacità

• Dimensioni espositore montato: H 204 cm x L 68 cm x P 34 cm
• Capacità massima: fino a 30 lampade

Una volta completato il montaggio, l'espositore è pronto per essere utilizzato nei punti vendita.
In caso di dubbi, contattare l'assistenza Majestic.



Figura 1 - Esempio di espositore AGATA montato